

FÖRNIMMA

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

AA-2239112-2

Design and Quality

IKEA of Sweden

English

Do not connect after each other in sequence.

To disconnect power, pull the plug.

Use only indoors in dry areas.

Do not overload the product.

Discard the product if damaged.

NOTE!
For adult use only. This is not a toy and is not intended for use by children.

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

Rastitettu jäteastiasymboli ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität tuotteen, vie se asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen. Huolehtimalla tällä merkillä varustetun laitteen asianmukaisesti kierrätykseen vähennät kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja mahdollisia ympäristölle ja terveydelle aiheuttuvia haittoja. Lisätietoja lähimmästä IKEA-tavaratalosta.

Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering. Genom att kassera en märkt produkt separat från hushållsavfallet bidrar du till att reducera mängden avfall som skickas till förbränning eller deponi och minimerar varje potentiell negativ påverkan på mänsklig hälsa och miljön. För mer information, vänligen kontakta ditt IKEA varuhus.

Deutsch

Nicht mehrere Produkte miteinander verbinden.

Zum Abschalten des Stroms den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Nur in geschlossenen und vor Feuchtigkeit geschützten Räumen verwenden.

Das Produkt nicht überlasten.

Das Produkt entsorgen, wenn es beschädigt ist.

WICHTIG!
Nur für die Benutzung durch Erwachsene ausgelegt. Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für die Benutzung durch Kinder geeignet.

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägst du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Weitere Informationen im IKEA Einrichtungshaus.

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

Symbol přeškrtnutého kontajneru označuje, že tento výrobek musí být likvidován odděleně od běžného domácího odpadu. Výrobek by měl být odevzdán k recyklaci v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpadem. Oddělením označeného výrobku z komunálního odpadu, pomůžete snížit objem odpadů posílaných do spaloven nebo na skládku a minimalizovat případný negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Pro více informací, prosím, kontaktujte obchodní dům IKEA.

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

Français

Ne pas brancher les produits l'un après l'autre, en séquence.

Pour couper l'alimentation, tirer sur la prise.

Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation intérieure, dans des locaux secs.

Ne pas surcharger le produit.

Éliminer le produit s'il est endommagé.

N.B.
Ce produit n'est pas un jouet ; il ne doit être utilisé que par un adulte, jamais par un enfant.

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

Nederlands

Niet meerdere producten met elkaar verbinden.

Trek de stekker uit het stopcontact om de stroom uit te schakelen.

Alleen binnenshuis in droge ruimtes gebruiken.

Het product niet overbelasten.

Vervang het product indien het beschadigd is.

LET OP!
Alleen te gebruiken door volwassenen. Dit product is geen speelgoed en is niet bedoeld voor gebruik door kinderen.

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wietjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Breng het naar de plaatselijke milieustraat of het dichtstbijzijnde IKEA woonwarenhuis. Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudelijk afval, help je de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen en eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren. Voor meer informatie neem contact op met IKEA.

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

Dansk

Må ikke serieforbindes.

Træk stikket ud for at afbryde strømmen.

Må kun bruges indendørs i tørre omgivelser.

Produktet må ikke overbelastes.

Produktet skal kasseres, hvis det er beskadiget.

BEMÆRK!
Må kun bruges af voksne. Dette er ikke legetøj og er ikke beregnet til børn.

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

Symbolet med den overkrydsede affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Produktet skal indleveres til genbrug i henhold til den lokale miljølovgivning for bortskaffelse af affald. Ved at adskille produktet fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere den mængde affald, der sendes til forbrænding eller på lossepladsen, og minimerer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Kontakt det nærmeste IKEA varehus for at få flere oplysninger.

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

Íslenska

Ekki tengja fjöltengið við annað fjöltengi.

Taktu úr sambandi til að aftengja.

Notaðu það aðeins innandyra, á þurrum stöðum.

Varstu of mikið álag.

Aftengdu ef fjöltengið er skemmt.

ATHUGAÐU!
Aðeins til notkunar fyrir fullorðna. Þetta er ekki leikfang og ekki ætlað börnum.

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

Táknið með mynd af ruslatunnu með krossi yfir þýðir að ekki má farga vörunni með venjulegu heimilissorpi. Vörunni þarf að skila í endurvinnslu eins og lög gera ráð fyrir á hverjum stað fyrir sig. Með því að henda slíku vörum ekki með venjulegu heimilissorpi hjálpar þú til við að draga úr því magni af úrgangi sem þarf að brenna eða nota sem landfyllingu og lágmarkar möguleg neikvæð áhrif á heilsu fólks og umhverfið. Þú færð nánari upplýsingar í IKEA versluninni.

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

IKEA of Sweden

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Design and Quality

Latviešu

Nepievienot ierīces vienu pēc otras.

Lai atvienotu barošanu, precēs strāvas vads jāatvieno no strāvas.

Izmantot tikai iekštelpās sausās vietās.

Nepārslogot.

Nelietot precī, ja tā ir bojāta.

PIEZĪME! Lietot tikai pieaugušajiem. Šī nav rotaļlieta un tā nav paredzēta bērniem.



Nosvītrotais atkritumu konteinera simbols norāda, ka prece jālikvidē atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem. Šī prece jānodod pārstrādei, ņemot vērā vietējos vides aizsardzības noteikumus, kas attiecas uz atkritumu apsaimniekošanu.
Nošķirot marķēto precī no sadzīves atkritumiem, jūs palīdzēsiet samazināt atkritumu apjomu, kas nonāk atkritumu sadedzināšanas iekārtās vai atkritumu poligonos, tādējādi samazinot to potenciālo negatīvo ietekmi uz veselību un vidi.
Sīkāka informācija IKEA veikalos.

Latviešu

Lietuvių

Lietuvių

Nejunkite į grandinę vieną su kitu.

Norėdami išjungti maitinimą, ištraukite kištuką.

Naudokite patalpose, sausose vietose.

Neviršykite leidžiamosios apkrovos.

Nenaudokite ir utilizuokite, jei pažeistas.

Lietuvių

PASTABA

Skirtas naudoti suaugusiesiems. Ne žaislas, todėl

neduokite vaikams.



Perbraukto atliekų konteinerio simbolis reiškia, kad gaminio atliekų negalima tvarkyti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Gaminys turi būti perdirbamas pagal šalies aplinkosaugos reikalavimus. Atskirdami taip pažymėtą gaminį nuo buitinių atliekų padėsite sumažinti atliekų kiekius išvežamus į sąvartynus ar deginimo vietas, ir galimą neigiamą poveikį žmogaus sveikatai bei gamtai. Daugiau informacijos jums suteiks parduotuvėje IKEA.

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

Português

Não ligar os dispositivos em sequência.

Para desligar da corrente, puxe a ficha.

Usar apenas no interior, em áreas secas.

Não sobrecarregue o produto.

Deite fora o produto caso esteja danificado.

Português

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

Русский

Не подключайте последовательно.

Чтобы отключить питание, выньте вилку из розетки.

Используйте только в сухом помещении.

Не перегружайте устройство.

Если устройство повреждено, его необходимо утилизировать.

ВНИМАНИЕ!
Только для использования взрослыми. Этот товар не является игрушкой и не предназначен для использования детьми.



Значок с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на колесиках обозначает необходимость утилизировать данное изделие отдельно от бытового мусора. Изделие необходимо сдавать на переработку в соответствии с нормативами местного законодательства. Правильная утилизация обеспечивает сокращение количества мусора, направляемого на мусоросжигательные предприятия и свалки, и снижает потенциальное негативное влияние на здоровье человека и окружающую среду.
Более подробная информация – в магазине ИКЕА.

Русский

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA

PASTABA