

Instrukcja użytkowania miski silikonowej

1. Opis produktu

Miska silikonowa to elastyczne, lekkie i trwałe naczynie, idealne do zastosowań w kuchni, podróży, na biwakach czy w domu. Dzięki składanej konstrukcji pozwala na oszczędność miejsca podczas przechowywania. Miska silikonowa jest łatwa w czyszczeniu.

2. Zalecenia użytkowania

- Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj miskę.
- Nie używaj miski do podgrzewania tłuszczów lub olejów w bardzo wysokich temperaturach, aby uniknąć uszkodzenia materiału.
- Nie używaj ostrych narzędzi w kontakcie z powierzchnią miski, aby zapobiec jej zarysowaniu lub przecięciu.

3. Środki bezpieczeństwa

- Miska nie jest przeznaczona do używania w pobliżu otwartego ognia ani na bezpośrednich źródłach ciepła, takich jak płyta grzewcza.
- Używaj miski wyłącznie do kontaktu z bezpiecznymi i odpowiednimi dla zdrowia substancjami.
- Unikaj nadmiernego rozciągania lub składania miski z użyciem siły, aby zapobiec jej uszkodzeniu.

4. Czyszczenie i konserwacja

- Myj miskę ręcznie w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu .
- Do czyszczenia używaj miękkiej gąbki lub ściereczki. Unikaj szorstkich materiałów, które mogą porysować powierzchnię.
- Po umyciu wysusz miskę i przechowuj w suchym miejscu.

5. Przechowywanie

- Przechowuj miskę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz źródeł ciepła, aby zapobiec przedwczesnemu zużyciu materiału.
- Unikaj kontaktu miski z ostrymi przedmiotami w miejscu przechowywania.

6. Utylizacja

- Zużyta lub uszkodzona miska silikonową należy poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów silikonowych.
- Jeśli miska jest w dobrym stanie, rozważ jej ponowne wykorzystanie lub przekazanie innym.

7. Gwarancja

- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, takich jak kontakt z ostrymi przedmiotami, nadmierna siła podczas składania lub przechowywanie w nieodpowiednich warunkach.