

Instrukcja użytkowania BBQ4841

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ!

Zasady bezpieczeństwa!

- ✓ Urządzenie przeznaczone jest do indywidualnego użytku w ogrodzie.
- ✓ Grill nigdy nie może być użytkowany w pomieszczeniach zamkniętych!
- ✓ Grill należy ustawić na płaskim, poziomym, twardym, niepalnym i stabilnym podłożu zapewniającym wymaganą nośność, w miejscu osłoniętym od silnego wiatru.
- ✓ Zawsze należy ustawiać grill w bezpiecznej odległości od przedmiotów łatwopalnych np. gałęzi, drewnianych płotów lub podłóg, paliwa, podpałki itp.
- ✓ Nie ustawiać urządzenia pod wystającymi okapami, w pobliżu otwartych drzwi lub okien.
- ✓ Jako paliwa do grillowania używać wyłącznie węgla drzewnego lub brykietu z węgla drzewnego bez domieszek substancji wspomagających palenie.
- ✓ Nigdy nie używaj węgla kamiennego!
- ✓ UWAGA! Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalamia oraz ponownego rozpalamia po zgaśnięciu!
- ✓ Przy pierwszym użyciu grill powinien być rozgrzany a paliwo utrzymane w formie rozżarzonej przez co najmniej 30 minut zanim potrawy zostaną wyłożone na ruszt.
- ✓ Nie przyrządzać potraw zanim paliwo nie pokryje się warstwą popiołu!
- ✓ Grillowana żywność powinna być rozłożona równomiernie na całym ruszcie.
- ✓ Nigdy nie przemieszczać grilla, gdy jest już rozpalony -grozi poparzeniem lub pożarem!
- ✓ Nigdy nie pozostawiać rozpalonego grilla bez dozoru! Dzieci i zwierzęta muszą przebywać w bezpiecznej odległości od grilla! Grill mogą obsługiwać wyłącznie osoby trzeźwe!
- ✓ Należy zwrócić szczególną ostrożność na gorące lub ostre części grilla.
- ✓ Nie dotykać grilla nieosłoniętą dłonią. Podczas użytkowania używać rękawicy ochronnej i okularów ochronnych. Nie nachylać nigdy twarzy nad paleniskiem, chronić ubranie i włosy od kontaktu z ogniem.
- ✓ Nie dopuścić do nagromadzenia w komorze nadmiernych resztek żywności, tłuszczu bądź oleju, które mogą zapalić się podczas grillowania.
- ✓ Zachować szczególną uwagę podczas dokładania paliwa do palącego się grilla!
- ✓ Nie należy używać wody do gaszenia grilla! Rekomendowany jest piasek.
- ✓ Zawsze należy upewnić się, że grill jest całkowicie zimny, przed usunięciem popiołu lub zakończeniem pracy-usuwanie popiołu lub przenoszenie grilla, kiedy grill jest gorący grozi poparzeniem lub pożarem!
- ✓ Nie używać wody do gaszenia płonącego tłuszczu!
- ✓ Nie dopuszczać do zbierania się węgla drzewnego bezpośrednio przy wewnętrznych ściankach grilla gdyż prowadzi to do skrócenia żywotności urządzenia. Paliwo powinno być centralnie umieszczone wyłącznie na ruszcie węglowym.

ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ!

- ✓ Dogaszony popiół i niedopalaony węgiel drzewny składować z dala od łatwopalnych przedmiotów i konstrukcji. Przed przystąpieniem do złożenia grilla prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją w celu przeprowadzenia prawidłowego montażu.
- ✓ Przy użytkowaniu grilla zaleca się zabezpieczenie obecności sprzętu gaśniczego odpowiedniego typu.
- ✓ UWAGA! Grill nie może być używany przez dzieci!

Instrukcja montażu

1. Otwórz pokrywę grilla i upewnij się, że punkt A jest przymocowany do korpusu grilla.
2. Przymocuj podpory do punktu B i punktu C.
3. Umieść ruszt grilla na wspornikach i w razie potrzeby dostosuj wysokość do 3 poziomów.
4. Dzięki składanym nogom jest możliwość regulacji wysokości grilla kempingowego.

*Upewnij się, że posiadasz wszystkie części zamienne. Jeśli brakuje któregoś z akcesoriów, skontaktuj się ze sprzedawcą.



* Należy pamiętać, że ze względu na odpinaną konstrukcję, tylna klamra musi być zapięta ręcznie podczas przechowywania; w przeciwnym razie spód może wypaść.

Importer/producent zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji i zmian w instrukcji.

Instruction of use

BBQ4841

**BEFORE STARTING WORK, IT IS NECESSARY
TO FAMILIARIZE YOURSELF WITH THE
INSTRUCTION!**

**EXERCISE PARTICULAR
CAUTION!**

Safety instruction!

- ✓ The device is intended for individual use in the garden.
- ✓ The grill must never be used indoors!
- ✓ Place the grill on a flat, level, hard, non-flammable, and stable surface that provides the required load-bearing capacity, in an area sheltered from strong wind.
- ✓ Always place the grill at a safe distance from flammable objects such as branches, wooden fences or floors, fuel, kindling, etc.
- ✓ Do not place the device under overhanging eaves, near open doors or windows.
- ✓ Use only charcoal or charcoal briquettes without additives for grilling.
- ✓ WARNING! Do not use alcohol or gasoline to ignite or re-ignite after the fire has gone out!
- ✓ At first use, the grill should be preheated and the fuel kept in the form of embers for at least 30 minutes before placing food on the grill.
- ✓ Do not cook food until the fuel is covered with a layer of ash!
- ✓ Grilled food should be evenly distributed over the entire grill.
- ✓ Never move the grill when it is lit to avoid burns or fire!
- ✓ Never leave a lit grill unattended! Keep children and pets at a safe distance! Only sober persons may operate the grill!
- ✓ Pay particular attention to hot or sharp parts of the grill.
- ✓ Do not touch the grill with an unprotected hand. Use protective gloves and goggles during use. Never lean your face over the fire pit; protect clothing and hair from contact with fire.
- ✓ Do not allow excessive food residues, fat, or oil to accumulate in the chamber as they can ignite during grilling.
- ✓ Be especially careful when adding fuel to a burning grill!
- ✓ Do not use water to extinguish the grill! Sand is recommended.
- ✓ Always ensure the grill is completely cold before removing ash or finishing work. Removing ash or moving the grill while hot can cause burns or fire!
- ✓ Do not use water to extinguish burning fat!
- ✓ Do not allow charcoal to collect directly against the inner walls of the grill, as this shortens the device's lifespan. Fuel should be centrally placed only on the charcoal grate.
- ✓ Store extinguished ash and unburned charcoal away from flammable objects and structures. Before assembling the grill, please read this instruction for proper assembly. Never use bituminous coal!
- ✓ When using the grill, it is recommended to have appropriate fire extinguishing equipment on hand.
- ✓ WARNING! The grill must not be used by children!

Assembly instruction

1. Open the grill cover and ensure that point A is secured to the grill body.
 2. Attach the supports to point B and point C.
 3. Place the grill grates on the supports and adjust the height to 3 levels as needed.
 4. The integrated folding legs adjust the height of the camping grill.
- *Make sure you receive all the spare parts. If any accessory is missing, please contact us in time.



*Please note that due to the detachable design, the rear buckle must be manually closed during storage; otherwise, the bottom might fall out.

**The importer/manufacture reserves the right to make
modifications and changes to the instructions.**