

SNITSIG



Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH	5
DEUTSCH	7
FRANÇAIS	9
NEDERLANDS	11
DANSK	13
ÍSLENSKA	15
NORSK	17
SUOMI	19
SVENSKA	21
ČESKY	23
ESPAÑOL	25
ITALIANO	27
MAGYAR	29
POLSKI	31
EESTI	33
LATVIEŠU	35
LIETUVIŲ	37

PORTUGUES	39
ROMÂNA	41
SLOVENSKY	43
БЪЛГАРСКИ	45
HRVATSKI	47
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	49
РУССКИЙ	51
УКРАЇНСЬКА	53
SRPSKI	55
SLOVENŠČINA	57
TÜRKÇE	59
عربى	61

Cleaning

- Before using the cookware for the first time, wash, rinse and dry carefully.
- The cookware is dishwasher-safe. To prevent any marks left by limescale in the water, always wipe dry after washing. Spots and marks may be removed with a little vinegar diluted in lukewarm water.
- To prevent salt stains, do not add salt until the water is boiling.
- Do not use steel wool or anything that may scratch the surface.
- The base is slightly concave when cold, but expands to flatten out when heated. Always leave the cookware to cool before cleaning it. This allows the base to resume its shape and helps to prevent it from becoming uneven with use.

Good to know

- The cookware is suitable for use on all types of hobs.
- It is designed exclusively for cooking, not for storing food. Food that is stored in the cookware for a longer period may affect the surface and take on the taste of metal.
- Use a hob with the same or a smaller diameter as the cookware to save energy.
- Always lift the cookware when moving it on a glass ceramic hob or induction hob to avoid scratching the hob.
- Do not let the cookware boil dry as the

base becomes skew from overheating.

- The cookware gets hot during use. Therefore, always use pot holders when moving it.
- Bear in mind that the handle can get damaged by the flame when the cookware is used on a gas hob.
- If a handle feels loose, tighten the screws with a screwdriver.
- If you have any problem with the product, contact your nearest IKEA store or visit www.ikea.com.

Reinigung

- Vor der ersten Benutzung das Produkt von Hand spülen und abtrocknen.
- Das Produkt ist spülmaschinenfest. Zur Vermeidung von Kalkflecken sollte es direkt nach dem Spülvorgang abgetrocknet werden. Falls Flecken entstanden sind, können diese mit in warmem Wasser aufgelöstem Essig entfernt werden.
- Um Ablagerungen durch Kochsalz zu vermeiden, sollte man das Salz erst zugeben, nachdem das Wasser gekocht hat.
- Keine Stahlwolle o.Ä. benutzen, was die Oberfläche zerkratzen könnte.
- Der Boden ist leicht nach innen gewölbt, bei Wärme dehnt er sich und wird eben. Das Produkt vor dem Spülen unbedingt abkühlen lassen. So vermeidet man, dass der Boden sich verformt.

Wissenswertes

- Das Produkt ist für alle Kochfeldarten geeignet.
- Es ist für die Zubereitung und nicht zum Aufbewahren von Speisen gedacht. Wenn Speisen länger darin stehen bleiben, kann das Material beeinträchtigt werden und die Speisen einen metallischen Geschmack annehmen.
- Das Produkt auf einer Platte mit dem gleichen oder geringerem Durchmesser zu benutzen spart Energie.
- Wird das Produkt auf Glas- oder

Keramikkochfeldern benutzt, Topf oder Pfanne zum Bewegen immer hochheben, damit auf dem Kochfeld keine Kratzer entstehen.

- Die Produkte nicht trocken kochen lassen, durch Überhitzung kann sich der Boden verformen.
- Das Produkt erwärmt sich beim Gebrauch; zum Anfassen immer Topflappen benutzen.
- Bei der Benutzung auf Gasherden könnten die Griffe beschädigt werden.
- Falls sich ein Griff lockert, Schrauben bitte mit einem Schraubendreher festziehen.
- Bei Fragen zum Produkt bitte mit dem Kundenservice im nächstgelegenen IKEA Einrichtungshaus oder über www.IKEA.de Kontakt aufnehmen.

Entretien

- Laver l'ustensile à la main et l'essuyer avant la première utilisation.
- Résiste au lave-vaisselle. Essuyer les ustensiles immédiatement après le lavage pour éviter que l'eau ne laisse de trace. Les éventuelles traces d'eau peuvent être enlevées avec un peu de vinaigre d'alcool dilué dans de l'eau tiède.
- Pour éviter les traces de sel à l'intérieur de l'ustensile, rajouter le sel une fois que l'eau bout.
- Ne pas utiliser de laine d'acier ou autres produits abrasifs qui pourraient rayer la surface.
- Le fond, légèrement concave, se dilate et s'aplanit sous l'effet de la chaleur. Toujours laisser l'ustensile refroidir avant de le nettoyer. Cela lui permet de reprendre sa forme afin d'éviter qu'il ne se déforme après quelque temps d'utilisation.

Bon à savoir

- Cet ustensile est compatible tous feux, y compris induction.
- C'est un ustensile de cuisson et non de conservation. En cas de conservation prolongée dans le récipient, les aliments peuvent prendre un goût métallique et la surface risque de se détériorer.
- Pour économiser de l'énergie, utilisez l'ustensile sur une plaque du même diamètre ou d'un diamètre inférieur.

- Afin d'éviter les rayures, veillez à soulever l'ustensile lorsque vous le déplacez sur une plaque vitrocéramique ou sur une plaque à induction.
- Ne jamais chauffer l'ustensile à vide car cela peut déformer le fond.
- L'ustensile chauffe lors de son utilisation. Toujours utiliser des maniques pour le déplacer.
- Sachez que le manche risque d'être abîmé par la flamme lorsque l'ustensile est utilisé sur un feu gaz.
- Si le manche semble desserré, resserrez les vis à l'aide d'un tournevis.
- En cas de problème avec ce produit, n'hésitez pas à contacter votre magasin IKEA le plus proche ou connectez-vous sur www.ikea.com.

Reinigen

- Was en droog de pan voor het eerste gebruik af.
- De pan is vaatwasserbestendig. Om kalkvlekken van het water te voorkomen, moet de pan direct na het afwassen worden afgedroogd. Wanneer er vlekken ontstaan zijn, kunnen deze worden verwijderd met azijn en lauw water.
- Om zoutvlekken te voorkomen pas zout toevoegen wanneer het water kookt.
- Gebruik geen staalwol of andere dingen die krassen kunnen veroorzaken.
- De bodem is in koude toestand enigszins concaaf, maar wordt weer vlak door de warmte. Laat de pan daarom altijd afkoelen voordat je hem reinigt. De bodem neemt dan zijn oorspronkelijke vorm weer aan en je voorkomt dat de pan kromtrekt.

Goed om te weten

- De pan is geschikt voor alle soorten kookplaten.
- De pan is bedoeld voor het bereiden van voedsel, niet voor het bewaren ervan. Wanneer er gedurende langere tijd voedsel in de pan wordt bewaard, kan het oppervlak van de pan worden aangetast en kan het voedsel een metaalachttige smaak krijgen.
- Gebruik de pan op een kookplaat met dezelfde of een kleinere diameter als de pan, dat spaart energie.

- Til de pan altijd op wanneer hij op een keramische kookplaat of inductiekookplaat wordt gebruikt, anders kunnen er krassen op de kookplaat ontstaan.
- Laat de pan niet droogkoken omdat de bodem door oververhitting krom kan trekken.
- De pan wordt warm bij gebruik; gebruik pannenlappen wanneer je hem verplaatsst.
- De handgrip kan beschadigen wanneer de pan op gas wordt gebruikt.
- Wanneer een handgrip los aanvoelt, draai de schroeven dan met een schroevendraaier aan.
- Mochten er problemen ontstaan met dit product, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde IKEA woonwarenhuis/ klantenservice of kijk op ikea.nl

Rengøring

- Vask og tør gryden af inden den tages i brug første gang.
- Gryden tåler maskinopvask. For at undgå kalkpletter fra vandet bør gryden tørres af straks efter opvask. Får gryden pletter kan de fjernes med eddike blandet med lunkent vand.
- For at undgå saltpletter, bør salt altid først tilsættes når vandet koger.
- Brug ikke ståluld eller andet der kan ridse overfladen.
- I afkølet tilstand er bunden en anelse konkav, men udvides af varmen og bliver plan. Lad derfor altid gryden køle af inden du gør den ren. Derved får gryden sin oprindelige form og bliver ikke ujævn.

Godt at vide

- Produktet kan bruges på alle slags komfurer.
- Produktet er beregnet til tilberedning af mad, ikke opbevaring. Hvis mad opbevares i produktet i længere tid, kan produktets overflade påvirkes, og maden kan smage af metal.
- Brug produktet på en kogeplade med samme eller mindre diameter som produktet, det sparar energi.
- Løft altid produktet, når du flytter det på en glaskeramisk kogeplade eller en induktionskogeplade, ellers kan kogepladen blive ridset.
- Lad ikke produktet koge tør, da

overophedning kan gøre bunden skæv.

- Produktet bliver varmt ved brug. Anvend grydelap, når du skal flytte det.
- Grebet kan beskadiges, når produktet bruges på gaskomfur.
- Hvis et greb føles løst, skal skruerne strammes med en skruetrækker.
- Hvis der opstår problemer med produktet, så kontakt nærmeste IKEA varehus/kundecenter eller gå ind på www.ikea.dk

Þrif

- Áður en varan er tekin í notkun ætti að þvo hana, skola og þurrka vandlega.
- Vöruna má setja í uppbvottavél. Þurrkið alltaf eftir þvott til að forðast bletti eftir kalkið í vatninu. Blellum má ná af með volgu vatni og örlitlu af ediki.
- Til að koma í veg fyrir bletti af völdum salts ætti ekki að salta matinn fyrr en suðan hefur komið upp.
- Notið ekki stálull eða annað sem getur rispað yfirborðið.
- Botninn er aðeins kúptur þegar hann er kaldur en þenst og flest út í hita. Leyfið eldunaráhöldum alltaf að kólna fyrir þvott. Þá nær botninn aftur sinni fyrri lögun og verður síður ójafn með tímanum.

Gott að vita

- Þetta eldunarílát hentar til notkunar á gas-, keramik- og steypujárnshellum.
- Það er eingöngu ætlað til að elda mat, ekki geyma. Matur sem geymdur er í eldunarílátinu til lengri tíma getur haft áhrif á yfirborð þess og bragðast eins og málmur.
- Notið eldunarílátið á hellu sem er jafnstór eða minni að þvermáli til að spara orku.
- Lyftið alltaf eldunarílátinu þegar það er fært á glerhellu eða keramikhellu. Dragið það ekki eftir helluborðinu vegna hættu á að yfirborðið rispið.
- Þurrkið eldunarílátið aldrei með því að

hita það á hellu því botninn skekkist við ofhitnun.

- Hafið í huga að handfangið verður heitt þegar eldunarílátið er í notkun. Notið alltaf pottaleppa þegar eldunarílátið er fært.
- Handfangið getur skemmt vegna loga frá gashellu.
- Herðið skrúfur með skrúfjární ef handfangið er laust.
- Ef þú lendir í vandræðum með þessa vöru hafðu þá samband við IKEA verslunina/þjónustufulltrúa eða kíktu á www.ikea.is.

Rengjøring

- Vask og tørk av kjelen før første gangs bruk.
- Kjelen tåler maskinoppvask. For å unngå kalkflekker fra vannet, bør kjelen tørkes av rett etter oppvasken. Dersom det har oppstått flekker, kan de fjernes med eddik blandet i lunkent vann.
- For å unngå saltflekker; tilsett alltid saltet etter at vannet har kokt opp.
- Bruk ikke stålull eller annet som kan ripe overflaten.
- Bunnen er noe konkav i kald tilstand, men utvider seg av varmen og blir rett. La derfor alltid kjelen kjølne før du rengjør den. Da får bunnen tilbake sin opprinnelige form og du unngår at den blir ujevn etter en tids bruk.

Godt å vite

- Produktet kan brukes på alle slags typer komfyrer.
- Produktet er beregnet for tilberedning av mat, ikke oppbevaring. Hvis mat oppbevares i produktet over lengre tid, kan produktets overflate påvirkes, og maten få en metallsmak.
- Bruk produktet på en kokeplate med samme eller mindre diameter som produktet for å spare energi.
- Løft alltid produktet når du flytter det på en keramisk kokeplate eller en induksjonstopp for å unngå at kokeplaten får riper.
- Ikke la produktet tørrkoke, da

overoppheeting kan gjøre bunnen skeiv.

- Produktet bli varmt ved bruk. Derfor bør du alltid bruke grytekluter når du skal flytte det.
- Håndtaket kan bli ødelagt hvis produktet brukes på gasskomfyr.
- Hvis et håndtak føles løst skal skruene strammes med en skrutrekker.
- Hvis det oppstår problemer med produktet, kontakt ditt nærmeste IKEA-varehus/kundesenter, eller gå inn på www.ikea.no

Puhdistus

- Pese ja kuivaa astiat ennen käyttöönottoa.
- Keittoastiat ovat konepesunkestäviä. Astiat on hyvä kuivata heti pesun jälkeen, jottei niihin jäisi vedestä kalkkitahroja. Mahdolliset tahrat voi poistaa etikan ja lämpimän veden seoksella.
- Suolatastroja voit välttää lisäämällä suolan vasta kiehuvaan veteen.
- Älä käytä teräsvillaa tai muuta vastaavaa, joka voi naarmuttaa pintaa.
- Pohja on kylmänä hieman kovera mutta laajenee ja suoristuu lämmetessään. Anna siis astian aina jäähtyä ennen pesua. Silloin pohja palautuu muotoonsa eikä jää epätasaiseksi.

Hyvä tietää

- Sarjan keittoastiat sopivat kaikentyyppisille keittotasoille.
- Astiat on tarkoitettu ruoanlaittoon, ei ruoan säilytykseen. Jos ruokaa säilytetään astiassa pitkään, pinta voi reagoida ja ruokaan tulla metallin maku.
- Säästät energiaa käyttämällä keittolevyä, joka on halkaisijaltaan samankokoinen tai pienempi kuin astia.
- Keittoastia täytyy aina nostaa ylös keraamisen keittotason pinnasta silloin, kun astiaa siirretään, jotta keittotason pinta ei naarmuunnu.
- Älä anna ruoan kiehua kuiviin, sillä ylikuumenemisen seurauksena pohjasta tulee kiero.

- Astia kuumenee käytettäessä, joten käytä aina patalappua siirtäässäsi astiaa.
- Kädensijat saattavat vaurioitua kaasulieden liekeistä.
- Jos kädensija tuntuu löysälle, kiristä ruuvit ruuvimeisselillä.
- Jos sinulla on kysyttävää tuotteesta, ota yhteys lähimpään IKEA-tavarataloon, IKEA-asiakaspalveluun tai mene internetsivuillemme osoitteeseen www.IKEA.fi

Rengöring

- Diska och torka av kärlet före första användning.
- Kärlet tål maskindisk. För att undvika kalkfläckar från vattnet bör kärlet torkas av direkt efter diskningen. Om fläckar uppstått kan de tas bort med ättika blandat med ljummet vatten.
- För att undvika saltfläckar; tillsätt alltid saltet efter att vattnet kokat upp.
- Använd inte stålull eller annat som kan repa ytan.
- Bottnen är något konkav i kallt tillstånd, men utvidgar sig av värmén och blir plan. Låt därför alltid kärlet svalna innan du rengör det. Då återtar bottnen sin form och blir inte ojämnn.

Bra att veta

- Kärlet kan användas på alla typer av spisar.
- Kärlet är avsett för tillagning, inte förvaring av mat. Om mat förvaras i kärlet under en längre tid kan kärlets yta påverkas och maten ta smak av metall.
- Använd kärlet på en spisplatta med samma eller mindre diameter som kärlet, det sparar energi.
- Lyft alltid kärlet när det flyttas på en glaskeramik- eller induktionshäll, annars kan hällen repas.
- Låt inte kärlet koka torrt eftersom överhettningen gör att bottnen blir skev.
- Kärlet blir varmt vid användning;

Använd grytlapp när det flyttas.

- Handtaget kan skadas när kärlet används på gashäll.
- Om ett handtag känns löst bör skruvarna dras åt med en skruvmejsel.
- Om det uppstår problem med produkten
 - kontakta närmaste IKEA varuhus/kundtjänst eller besök www.ikea.com.

Čištění

- Před prvním použitím kuchyňské nádobí umyjte, opláchněte a osušte.
- Kuchyňské nádobí lze mýt v myčce. Aby na povrchu nádobí nevznikaly stopy od vápenatých šupinek, nádobí po umytí ihned osušte. Skvrny můžete odstranit vlažnou vodou s trochou octa.
- Aby vám na nádobí nezůstaly skvrny po soli, přidávejte sůl do hrnce až ve chvíli, kdy se voda začne vařit.
- Nepoužívejte drátěnkou ani jiné drsné materiály, které by mohly poškodit povrch nádobí.
- Dno je mírně vyduté, ale po zahřátí se vyrovná. Nádobí nechte před mytím vychladnout. Dno tak získá svůj původní tvar a nedojde k jeho zdeformování.

Užitečné informace

- Výrobek můžete používat na všech typech varných desek.
- Je určen pouze k vaření, ne ke skladování pokrmů. Pokud byste v něm delší dobu skladovali potraviny, mohl by se poškodit povrch nádoby a pokrm by mohl nabrat kovovou pachutě.
- Když postavíte výrobek na plotýnku o stejném nebo menším průměru, spotřebujete menší množství energie.
- Při použití na sklokeramické desce výrobek vždy zvedejte, neposouvezte ho po varné desce, abyste ji nepoškrábali.
- Nenechte v nádobě vyvařit tekutinu, protože dno by se mohlo přehřátím

zdeformovat.

- Pamatujte na to, že se výrobek při použití zahřívá. Při manipulaci s výrobkem vždy používejte chňapky.
- Používáte-li výrobek na plynovém sporáku, myslíte na to, že plamen může poškodit rukojet' výrobku.
- Uvolní-li se rukojet', utáhněte šrouby šroubovákem.
- V případě jakýchkoliv problémů s tímto výrobkem se obrátěte na nejbližší obchodní dům IKEA nebo navštivte naše internetové stránky www.ikea.cz.

Limpieza

- Antes de usar la batería de cocina por primera vez, lavar, aclarar y secarla cuidadosamente.
- La batería es apta para el lavavajillas. Para prevenir las manchas de cal, secar bien con un paño después del lavado. La manchar pueden eliminarse con un poco de vinagre disuelto el agua templada.
- Para prevenir las manchas de sal, no añadir sal hasta que el agua no esté hirviendo.
- No use estropajo metálico o cualquier cosa que pueda rayar la superficie.
- La base es ligeramente cóncava cuando está fría, pero se expande hasta alisarse cuando se calienta. Deja siempre que tu batería se enfrie antes de limpiarla. Así la base retoma su forma, lo que ayuda a evitar que se deforme con el uso.

Información importante

- La batería es adecuada para todo tipo de placas.
- Se ha diseñado exclusivamente para cocinar, no para almacenar alimentos. Si se almacenan alimentos en la batería por un período prolongado, éstos pueden afectar la superficie o adquirir gusto a metal.
- Usa un quemador del mismo diámetro o menor que el recipiente para ahorrar energía.
- Levanta siempre los recipientes para moverlos cuando estés cocinando en una

cocina de vitrocerámica o de inducción para evitar rayar la placa.

- No dejes los recipientes en el fuego hasta que se evapore toda el agua porque la base podría deformarse por sobrecalentamiento.
- La batería, cuando se usa, se calienta mucho. Por consiguiente, usa siempre manoplas para moverla.
- Ten en cuenta que mangos y asas pueden dañarse por el efecto de las llamas cuando la batería se use en una placa de gas.
- Si se soltase un asa, aprieta sus tornillos con destornillador.
- Si tuvieses algún problema con el producto, ponte en contacto con tu tienda IKEA más cercana o visita www.ikea.es.

Pulizia

- Lava, sciacqua e asciuga le pentole prima di usarle per la prima volta.
- Questa pentola è lavabile in lavastoviglie. Per evitare che l'acqua formi macchie di calcare, asciuga la pentola subito dopo il lavaggio. Elimina le eventuali macchie con un po' d'aceto diluito in acqua tiepida.
- Per evitare macchie di sale, non aggiungere sale finché l'acqua non bolle.
- Non usare lana d'acciaio o altri prodotti che possono graffiare la superficie.
- Il fondo è leggermente concavo quando è freddo, ma si appiattisce quando si scalda. Lascia sempre raffreddare la pentola prima di lavarla, così il fondo riacquista la sua forma e diminuisce il rischio che si deformi con l'uso.

Utile da sapere

- Questa pentola è utilizzabile su tutti i tipi di piani cottura.
- La pentola è adatta esclusivamente alla cottura dei cibi, non alla loro conservazione. Se questi rimangono più a lungo nella pentola, la sua superficie può risentirne e gli alimenti possono assumere un sapore di metallo.
- Usa la pentola su una piastra con diametro uguale o inferiore, così risparmi energia.
- Quando sposti la pentola su un piano cottura in vetroceramica o a induzione, sollevala sempre per evitare di graffiare il piano.

- Assicurati che il liquido di cottura non si asciughi: surriscaldandosi, la base potrebbe deformarsi.
- La pentola si scalda durante l'uso, quindi utilizza sempre le presine quando la sposti.
- Tieni presente che la fiamma del fornello a gas può danneggiare il manico della pentola.
- Se il manico si allenta, stringi le viti con un cacciavite.
- Se il prodotto presenta dei problemi, contatta il più vicino negozio IKEA/ Servizio Clienti, oppure consulta il sito www.IKEA.com

Tisztítás

- Az edényeket első használat előtt mosd és öblítsd el, majd alaposan szárítsd meg.
- Az edények mosogatógépben elmoshatók. Hogy a vízkő lerakódását megakadályozz, mosogatás után töröld szárazra. Az apró vízfoltok enyhén ecetes, langyos vízzel eltávolíthatók.
- Az edény belső oldalán a sófoltok lerakódásának megelőzése érdekében ne használj sót addig, míg az edényben fel nem forrt a víz.
- Ne használj fém- vagy más olyan eszközöket, melyek felsérhetik a bevonatot.
- A hideg felület enyhén homorú, mely melegedés közben kisimul. Tisztítás előtt mindenkor hagyd az edényt kihűlni. Így az visszanyeri eredeti formáját.

Jó tudni

- Az edényeket mindenféle tűzhelyen használhatod.
- Az edényeket kifejezetten főzésre terveztek, és nem az ételek tárolásásra. Ha ezekben az edényekben ételt tárolsz, azok sérhetik az edények felszínét, valamit átvehetik a fémes ízt.
- Ha az edény átmérőjével azonos, vagy annál kisebb főzőlapon készíted az ételt, energiát spórolsz.
- Ha üveglapos kerámiatűzhelyen dolgozol, az edényt mindenkor emeldfel mozgatáskor, így elkerülök a

karcolásokat.

- Üresen soha ne hagyd az edényt a főzőlapon, mert annak alja deformálódhat.
- Az edény a főzés során felforrósodik. A kisebb nagyobb égési sérülések elkerülése érdekében mindenkor használj edényfogót.
- Figyelj arra is, hogy ha hagyományos tűzhelyen dolgozol, az edény nyele vagy fogója az égő lángtól sérülhet.
- Ha a nyél meglazulna, húzd meg a csavarokat.
- Ha bármilyen gondod lenne a használat során, fordulj a legközelebbi IKEA áruház vevőszolgálatához.

Mycie

- Przed pierwszym użyciem umyj, opłucz i wysusz dokładnie naczynia.
- Naczynia można zmywać w zmywarce. Aby zapobiec plamom, zawsze wycieraj naczynia do sucha po myciu. Plamy i ślady można usunąć małą ilością octu rozcieńczonego w letniej wodzie.
- Aby zapobiec plamom z soli, nie dodawaj soli, zanim zawartość naczynia nie zacznie się gotować.
- Nie używaj ostrych zmywaków, które mogłyby zarysować powierzchnię.
- Podstawa jest lekko wklęsła, gdy jest zimna, ale podgrzana rozszerza się tworząc płaską powierzchnię. Zawsze pozostaw naczynia do wystygnięcia, zanim zaczniesz je myć. Pozwoli to podstawię odzyskać jej pierwotny kształt i zapobiegnie odkształceniom.

Dobrze wiedzieć

- Naczynia nadają się do stosowania na wszystkich rodzajach kuchenek.
- Zostały one zaprojektowane do gotowania, a nie do przechowywania żywności. Przechowywanie jedzenia w takich naczyniach przez dłuższy okres może spowodować uszkodzenie ich powierzchni, a z drugiej strony - pozostanie zapachu metalu w pożywieniu.
- Korzystaj z palnika lub punktu grzewczego o tej samej lub mniejszej średnicy co garnek. W ten sposób oszczędzisz energię.

- Przemieszczając naczynie po ceramicznej lub indukcyjnej płycie grzewczej zawsze je podnoś. Dzięki temu unikniesz porysowania powierzchni.
- Nie pozwól na przypalenie się naczynia, ponieważ może ono ulec pogięciu na skutek temperatury.
- Produkt rozgrzewa się podczas użytkowania, dlatego zawsze stosuj łapki do garnków, gdy go przesuwasz.
- Podczas użytkowania naczynia na kuchence gazowej jego uchwyt może ulec uszkodzeniu.
- W razie obluzowania się rączki, dokręć śruby za pomocą śrubokrętu.
- W razie problemów z produktem zwróć się do najbliższego sklepu IKEA lub odwiedź naszą stronę www.ikea.com.

Puhastamine

- Enne esmakordset kasutamist peske, loputage ja kuivatage hoolikalt.
- Toode on nõudemasinas pestav. Alati peale pesemist kuivatage korralikult, nii väldite katlakivi plekke. Plekke saate eemaldada leiges vees lahjendatud äädikaga.
- Soola plekke saate vältida nii, et lisate soola toidule alles peale keema hakkamist.
- Ärge kasutage teraskäsna või muud, mis võiks tekitada pinnal kahjustusi/kriimustusi.
- Põhi võib olla külmana kumer, soojendades muutub siledaks. Alati jahutage kööginõud enne puhastamist. See aitab säilitada nõude sileda põhja.

Kasulik teave

- Kööginõud sobivad kasutamiseks kõikidel pliidiplaatidel.
- Toode on ette nähtud toidu valmistamiseks mitte säilitamiseks. Säilitades toitu pikema aja jooksul selles nõus, võib see kahjustada nõu pinda ja toidule võib jäädä metalne maitse.
- Kasutage toodet sama suurel või väiksema läbimõõduga pliidiplaadil.
- Kriimustuste vältimiseks tõstke nõu alati üles klaaskeraamiliselt pliidiplaadilt, kui soovite seda liigutada.
- Ärge laske kööginõul kuivaks keeda, see võib nõu põhja kuju deformeerida.

- Nõu kuumeneb kasutamise ajal, kindlasti kasutage nõu pliidilt eemaldamiseks pajalappe.
- Pidage meeles, et leek võib käepidet kahjustada, kui panni kasutatakse gaasipliidil.
- Kui käepide tundub logisevat, pingutage selle kruvi kruvikeeraja abil.
- Probleemide korral võtke palun ühendust lähima IKEA keskuse klienditeenindusega või vt www.ikea.com.

Tīrīšana

- Pirms pirmās lietošanas reizes kārtīgi nomazgājet, noskalojiet un noslaukiet.
- Drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Lai uz virtuves piederumiem nerastos kaļķakmens nosēdumi, tos uzreiz pēc mazgāšanas noslaukiet. Pleķus iespējams notīrīt ar siltu, vāju etikūdeni.
- Lai trauku iekšpusē nerastos sāls nosēdumi, pievienojiet sāli tikai pēc tam, kad ēdiens sācis vārīties.
- Neizmantojiet metāla sūklīšus un citus priekšmetus, kas varētu saskrāpēt virsmu.
- Atdzisusi pamatne var būt nedaudz ieliekusies, taču tā izlīdzinās, kad tiek pakļauta siltuma ietekmei. Pirms piederumu mazgāšanas tiem jālauj atdzist, lai tie atgūtu savu formu un ar laiku nedeformētos.

Noderīga informācija

- Šos virtuves piederumus var lietot uz visa veida plīts virsmām.
- Tie paredzēti tikai ēdienu gatavošanai, nevis uzglabāšanai. Ja ēdiens tajos tiek ilgstoši uzglabāts, var tikt sabojāta to virsma, kā arī ēdiens var iegūt metālisku piegaršu.
- Novietojot virtuves piederumus uz tāda paša vai mazāka izmēra plīts riņķa, jūs ietaupīsiet enerģiju.
- Lietojot uz keramiskās plīts, pārvietojiet nevis slidinot, bet paceļot, lai

nesaskrāpētu plīts virsmu.

- Pārliecieties, ka trauku iekšpusē vienmēr ir šķidrums, jo gatavošana sausā traukā var tos sabojāt.
- Gatavošanas laikā virtuves piederumi sakarst. Tos drīkst pārvietot tikai ar virtuves cimdiem.
- Nemiet vērā, ka gāzes plīts liesma var radīt roktura bojājumus.
- Ja rokturis kļuvis valīgs, pievelciet tā skrūves, izmantojot skrūvgriezi.
- Ja jums radušies kādi jautājumi par preci, sazinieties ar IKEA veikaluu/klientu apkalpošanas centru vai apmeklējiet www.ikea.com.

Valymas

- Prieš naudodami pirmą kartą, išplaukite jį ir sausai nušluostykite.
- Galima plauti indaplovėje. Sausai iššluostykite, kad neliktų dėmių nuo vandenye esančių kalkių. Jas taip pat galima nuvalyti actu, skiestu drungnu vandeniu.
- Kad indų viduje neliktų dėmių nuo druskos, berkite ją tik tuomet, kada gaminamas maistas užverda.
- Nenaudokite plieninių šveistukų ir panašių šiurkščių valymo priemonių.
- Kol indas šaltas, jo dugnas šiek tiek išgaubtas, tačiau šylant jis išsitiesina. Palikite atvėsti prieš plaudami: taip dugnas vėl išsigaubs ir neatsiras nelygumų.

Naudinga žinoti

- Tinka visų tipų viryklėms.
- Indas skirtas ruošti maistą, nelaikykite tame maisto produktą. Paliktas maistas gali pakenkti paviršiui ir įgyti metalo skonio.
- Bus ekonomiškiau, jei kaitvietės skersmuo bus toks pat ar mažesnis nei indo.
- Naudodami ant stiklo keramikos viryklės, visada kilstelėkite indą norėdami perkelti, kad nesubraižytumėte viryklės paviršiaus.
- Neleiskite vandeniu visiškai išgaruoti, perkaitęs dugnas išsikraipo.

- Naudojami indai įkaista. Naudokite puodkėles.
- Būkite atidūs naudodamini indą ant dujinės viryklės - ugnis gali sugadinti rankeną.
- Jei rankena atsilaisvina, prisukite varžtus atsuktuvu.
- Jei kyla klausimų, kreipkitės į artimiausią parduotuvę IKEA/pirkėjų aptarnavimo centrą arba apsilankykite www.ikea.com.

Limpeza

- Antes de usar este produto pela primeira vez, lave-o, enxagúe-o e seque-o cuidadosamente.
- O produto é próprio para a máquina de lavar loiça. Para prevenir manchas de calcário, seque-o bem após a lavagem. As marcas podem ser limpas com um pouco de vinagre diluído em água morna.
- Para prevenir manchas de sal, acrescente-o quando a água começar a ferver.
- Não utilize palha-de-aço ou qualquer outro produto que possa riscar a superfície.
- A base é ligeiramente côncava quando fria, mas expande-se até ficar plana quando aquecida. Deixe sempre arrefecer o produto antes de o lavar. Isto permite que a base recupere a sua forma, evitando deformações com o uso.

Informação importante

- O trem de cozinha é próprio para usar com todos os tipos de placas.
- Os recipientes foram desenhados exclusivamente para cozinhar, não para guardar alimentos. Os alimentos que forem armazenados neste trem de cozinha durante um período mais longo podem afectar a superfície e reter o sabor do metal.
- Use uma placa com um diâmetro igual ou mais pequeno do que os recipientes para poupar energia.

- Levante sempre os recipientes ao deslocá-los numa placa de vitrocerâmica ou de indução para evitar riscá-la.
- Não deixe os recipientes ao lume até a água se evaporar completamente, pois a base pode deformar-se devido ao sobreaquecimento.
- Os recipientes aquecem durante a utilização. Por isso, use sempre pegas para os deslocar.
- Tenha em atenção que as asas podem danificar-se pela chama quando os recipientes são usados numa placa a gás.
- Se a asa se soltar, aperte os parafusos com uma chave de parafusos.
- Se tiver algum problema com o produto, contacte a sua loja IKEA ou visite-nos em www.ikea.pt.

Curățare

- Spală, clătește și usucă vasele cu grijă înainte să le folosești pentru prima dată.
- Vasele pot fi spălate la mașina de spălat vase. Pentru a preveni petele lăsate de calcarul din apă, usucă întotdeauna după spălare. Petele și urmele pot fi îndepărtate cu puțin oțet diluat în apă caldă.
- Pentru a preveni formarea petelor de sare, nu adăuga sare în mâncare decât după ce aceasta a fierăt.
- Nu folosi bureți de sârmă sau substanțe abrazive care pot zgâria suprafața.
- Suprafața de la baza vaselor este concavă atunci când acestea sunt reci, dar devine plată când sunt încălzite. Întotdeauna lasă vasele să se răcească înainte să le cureți. Aceasta va face ca baza lor să își recapete forma și să nu se deformeze în timpul folosirii.

Informații utile

- Acest vas se poate folosi pe toate tipurile de plite.
- Este creat special pentru a fi folosit la gătit, nu pentru a depozita mâncare în el. Mâncarea care se depozitează în vas pentru o perioadă mai lungă de timp poate afecta suprafața vasului și poate avea gust metalic.
- Folosește o plită cu diametru identic sau mai mic decât al vasului pentru a economisi energie.
- Ridică întotdeauna vasul atunci când îl

muți pe o plită ceramică sau cu induncție pentru a evita zgârierea plitei.

- Nu lăsa ca vasul să stea pe foc fără mâncare în el pentru că baza sa se poate deforma de la supraîncălzire.
- Vasul se înfierbântă în timpul folosirii. De aceea, folosește întotdeauna suporturi atunci când îl muți.
- Tine minte că mânerul se poate deteriora de la flacără atunci când vasul se folosește pe o plită cu gaz.
- Dacă mânerul se slăbește, strâneșuruburile cu o surubelnită.
- Dacă ai probleme cu produsul, contactează magazinul IKEA.

Čistenie

- Pred prvým použitím výrobok dôkladne umyte, opláchnite a osušte.
- Riad je vhodný aj do umývačky riadu. Aby ste predišli škvrnám od vodného kameňa, po umytí ho utrite do sucha. Škvrny sa dajú odstrániť vlažnou vodou s trochou octu.
- Aby ste predišli usadeninám soli na vnútornej strane nádob, nepridávajte soľ, pokiaľ nie je jedlo vo vare.
- Nepoužívajte drôtenku, ani nič iné, čo by mohlo poškriabať povrch.
- V studenom stave je dno mierne vypuklé, ale teplom sa roztaiahne a vyrovná. Predtým, ako nádoby začnete umývať, nechajte ich vychladnúť, aby dno získalo svoj pôvodný tvar. Tak sa ani po dlhodobom používaní tvar nádoby nezdeformuje.

Užitočné informácie

- Riad je určený na používanie na všetkých typoch varných dosiek.
- Je určený výlučne na varenie, nie na skladovanie jedla. Ak sa jedlo ponechá dlhšie uskladnené v nádobe, môže ovplyvniť kvalitu povrchu a tiež nabrať kovovú pachuť.
- Aby ste ušetrili energiu, používajte varnú platničku s rovnakým alebo menším priemerom ako má nádoba.
- Pri varení na sklokeramickej alebo indukčnej varnej doske nádobu pri manipulácii vždy nadvihnite, aby ste

dosku nepoškriabali.

- Nikdy nenechávajte tekutinu vyvriť, dno by sa mohlo vplyvom vysokej teploty pokryviť.
- Riad sa pri varení zahrieva, preto používajte chňapku.
- Majte na pamäti, že pri varení na plyne sa môže rukoväť vplyvom ohňa poškodiť.
- Ak sa rukoväť uvoľní, dotiahnite na nej skrutku.
- S akýmkoľvek problémom s výrobkom sa môžete obrátiť na najbližší obchodný dom IKEA alebo navštívte stránku www.ikea.com.

Почистване

- Преди да ползвате съда за първи път, внимателно го измийте, изплакнете и подсушете.
- Съдът е подходящ за миялна машина. За да избегнете петната от варовик, винаги подсушавайте след измиване. Петната могат да бъдат премахнати с малко оцет, разтворен в хладка вода.
- За да избегнете петна по вътрешността на съдовете, не добавяйте сол в яденето, преди съставките да заврят.
- Не използвайте телена гъба или друго нещо, което може да надраска повърхността.
- Когато е студено, дъното е леко вдълбнато, но при загряване се изравнява. Винаги охлаждайте съдовете преди миене. Това възвръща формата на дъното и го предпазва от изкривяване.

Добре е да знаете

- Съдът е подходящ за всякакви видове котлони.
- Създаден е само за приготвяне, а не за съхранение на храна. Храната, която се държи вътре дълго, може да повреди повърхността на съда или да добие вкус на метал.
- Използвайте съда на котлон със същия или по-малък диаметър, за да спестите енергия.
- Винаги повдигайте съда, когато го местите върху стъклен или керамичен

котлон, за да избегнете надраскване.

- Не оставяйте съда върху котлона празен, защото при прекалено нагряване дъното се изкривява.
- По време на употреба съдът се нагорещява. Затова го местете само с ръкохватки.
- Не забравяйте, че дръжката може да се повреди от пламъка, ако съдът се използва на газов котлон.
- Ако дръжката се разхлаби, затегнете винтовете с отвертка.
- При проблеми с продукта, моля, свържете се с най-близкия магазин ИКЕА или посетете www.ikea.com.

Čišćenje

- Prije prve upotrebe pažljivo operite, isperite i osušite posuđe za kuhanje.
- Posuđe za kuhanje može se prati u perilici posuđa. Kako biste spriječili pojavu mrlja od vode, uvijek osušite proizvod nakon pranja. Točke i mrlje možete odstraniti s malo octa razvodnjena u mlakoj vodi.
- Kako biste spriječili pojavu mrlja od soli s unutrašnje strane posuđa, ne solite sadržaj dok ne uzavrije.
- Ne koristite čeličnu žicu ili slične materijale koji mogu oštetiti površinu.
- Dno je malo udubljeno kad se ohladi, ali širi se i izravna kad se ugrije. Posuđe uvijek ostavite da se ohladi prije čišćenja. Time se dno vraća u svoj oblik, a upotrebom neće postati neujednačeno.

Dobro je znati

- Posuđe je prikladno za uporabu na svim vrstama kuhališta.
- Posuđe je namijenjeno isključivo za kuhanje, a ne držanje hrane. Hrana koja se u posudu drži dulje vrijeme može utjecati na površinu i poprimiti okus metala.
- Stavljanjem posuđa na kuhalište istog ili manjeg promjera štedite energiju.
- Uvijek podignite posuđe kada ga premještate na stakleno keramičko ili induksijsko kuhalište kako bi izbjegli grebanje kuhališta.
- Pripazite da hrana u posudu ne

iskuha jer se dno može iskriviti zbog pregrijavanja.

- Zapamtite da se posuđe užari tijekom uporabe. Uvijek koristite rukavice prilikom pomicanja posuđa.
- Zapamtite da se drška može oštetiti kada posuđe koristite na plinskom kuhaliju.
- Ako je drška labava zategnite vijke odvijačem.
- Ako imate bilo kakvih problema s proizvodom kontaktirajte najbližu IKEA robnu kuću ili posjetite www.ikea.com.

Καθαρισμός

- Πριν χρησιμοποιήσετε τα σκεύη μαγειρικής για πρώτη φορά, πλύντε τα, ξεπλύντε τα και στεγνώστε τα καλά.
- Τα σκεύη μαγειρικής είναι κατάλληλα για το πλυντήριο των πιάτων. Για την πρόληψη δημιουργίας λεκέδων από το ασβέστιο μέσα στο νερό, πάντα να τα στεγνώνετε μετά το πλύσιμο. Στίγματα και σημάδια μπορούν να αφαιρεθούν με λίγο ξύδι διαλυμένο μέσα σε χλιαρό νερό.
- Για την πρόληψη δημιουργίας σημαδιών από το αλάτι, μην προσθέτετε αλάτι στο φαγητό σας μέχρις ότου το νερό βράσει.
- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινο σφουγγαράκι ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο θα μπορούσε να γδάρει την επιφάνεια.
- Η βάση, όταν είναι κρύα, είναι ελαφρώς κοίλη, αλλά γίνεται επίπεδη όταν ζεσταίνεται. Αφήνετε πάντα τα σκεύη μαγειρικής να κρυώσουν πριν τα πλύνετε. Αυτό επιτρέπει στην βάση να επανέλθει στο κανονικό της σχήμα και βοηθά, ώστε να μην γίνει ανομοιόμορφη με την χρήση.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

- Αυτό το σκεύος είναι κατάλληλο για χρήση σε όλους τους τύπους των επιφανειών εστιών.
- Είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για το μαγείρεμα και όχι για την αποθήκευση του φαγητού. Το φαγητό το οποίο θα αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο σκεύος, μπορεί να

επηρεάσει την επιφάνεια του σκεύους και να πάρει την γεύση του μετάλλου.

- Χρησιμοποιείτε το σκεύος σε μια εστία ίδιας ή μικρότερης διαμέτρου, ώστε να εξοικονομείται ενέργεια.
- Να σηκώνετε πάντα το σκεύος όταν το μετακινείτε επάνω σε μια κεραμική ή επαγωγική επιφάνεια εστιών, ώστε να αποφεύγονται τα γδαρσίματα.
- Μην αφήνετε το σκεύος να βράζει χωρίς περιεχόμενο, διότι ο πάτος μπορεί να παραμορφωθεί από την υπερθέρμανση.
- 'Έχετε υπ' όψη σας, ότι όταν το σκεύος χρησιμοποιείται, τα χερούλια ζεσταίνονται. Χρησιμοποιείτε πάντα πιάστρες όταν το μεταφέρετε.
- Πρέπει να έχετε υπ' όψη ότι η λαβή μπορεί να αλλοιωθεί, όταν το σκεύος χρησιμοποιείται επάνω σε μια επιφάνεια υγραερίου.
- Εάν ένα χερούλι χαλαρώσει, σφίξτε τις βίδες με ένα κατσαβίδι.
- Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα με αυτό το προϊόν, παρακαλούμε ελάτε σε επαφή με την Εξυπηρέτηση Πελατών του πλησιέστερου καταστήματος IKEA ή βλέπε την ιστοσελίδα www.ikea.com.

Уход

- Перед первым использованием кухонной посуды, ее следует вымыть вручную и тщательно вытереть.
- Посуду можно мыть в посудомоечной машине. Чтобы предотвратить появление известкового налета, всегда вытирайте посуду. Налет или пятна можно удалить теплой водой, смешанной с небольшим количеством уксуса.
- Чтобы предотвратить появление пятен от соли на внутренней поверхности посуды, не добавляйте соль, пока содержимое не закипит. Не используйте для приготовления кислых продуктов.
- Не пользуйтесь металлической мочалкой или чем-либо, что может поцарапать поверхность.
- Основание изделия слегка вогнутое, но при нагревании оно выравнивается. Не мойте посуду сразу после использования, дайте ей остить. Дно восстановит свою форму и не будет деформироваться во время использования.

Полезная информация

- Посуду можно использовать на всех типах варочных панелей.
- Посуда предназначено только для приготовления пищи, но не для ее хранения. Пища, которая долгое время находилась в посуде, может испортить ее поверхность и приобрести

металлический привкус.

- Используя конфорку, которая по диаметру равна или меньше диаметра дна посуды, Вы экономите энергию.
- Всегда поднимайте посуду при перемещении ее на стеклокерамической и индукционной варочных панелях.
- Не оставляйте пустую посуду на горячей плите, дно может деформироваться от перегревания.
- Во время использования посуда нагревается, пользуйтесь прихваткой.
- Помните, что при использовании посуды на газовой плите пламя может повредить ручку.
- Регулярно подкручивайте шурупы ручки отверткой.
- Если у Вас возникли проблемы с изделием, обратитесь в магазин ИКЕА/отдел ИКЕА Сервис или зайдите на наш сайт www.ikea.ru.

Чищення

- Перед першим використанням помийте посуд та ретельно висушіть.
- Посуд можна мити в посудомийній машині. Щоб запобігти утворенню вапняного нальоту, завжди витирайте вироби насухо. Наліт та плями можна видалити теплою водою, змішаною з невеликою кількістю оцту.
- Щоб плями від столової солі не утворювалися на внутрішній поверхні кухонної посуди, не додавайте сіль у продукти до моменту закипання.
- Не користуйтесь металевим скребком або будь-чим, що може подряпати поверхню.
- Основа виробу злегка увігнута, проте при нагріванні вона вирівнюється. Почекайте, поки посуд охолоне, перш ніж мити його. Це дає змогу дну відновити свою форму та допомагає запобігти його деформуванню після тривалого використання.

Корисна інформація

- Цей кухонний посуд можна використовувати на всіх типах плит.
- Кухонний посуд призначено лише для приготування, а не для зберігання їжі. Їжа, яка довгий час знаходилася в кухонному посуді, може зіпсувати його поверхню та набути металевого смаку.
- Розміщуйте сковорідку на конфорці з подібним або меншим діаметром, щоб заощадити енергію.

- Завжди піднімайте посуд, не тягніть його по керамічній плиті, щоб її не пошкрябати.
- Слідкуйте, щоб рідина в посуді не википала повністю, адже перегрів призведе до деформування дна.
- Пам'ятайте, що посуд нагрівається під час використання. Завжди користуйтесь прихватками.
- Пам'ятайте, що полум'я газової кухонної плити може пошкодити ручку посуду.
- Якщо кріплення ручки послабне, підтягніть гвинти викруткою.
- У разі виникнення проблем із виробом зверніться до найближчого магазину IKEA або зайдіть на сайт www.ikea.com.

Čišćenje

- Pre prve upotrebe, posuđe pažljivo operi, isperi i osuši.
- Posuđe sme u mašinu za suđe. Da sprečiš nastanak mrlja od kamenca, uvek osuši nakon pranja. Mrlje i kamenac mogu se uklaniti blagim rastvorom sirćeta u mlakoj vodi.
- Da izbegneš mrlje od soli unutar posuđa, ne dodaj so u jelo dok vri.
- Ne koristi žicu niti nešto što može izgrevati površinu.
- Dno posuđa je blago udubljeno kada je hladno, ali se na toploti ispravi. Uvek posuđe ostavi da se ohladi pre pranja. To će omogućiti da se dno ispravi i sprečiće oštećenja usled kojih bi postalo neupotrebljivo.

Korisne informacije

- Ovo posuđe pogodno je za upotrebu na svim vrstama grejnih ploča.
- Posuđe je namenjeno pripremi, ali ne i čuvanju namirnica. Hrana koja dugo ostane u njemu može da ošteti površinu i poprimi ukus metala.
- Da uštediš energiju, posuđe koristi samo na grejnoj ploči istog ili manjeg prečnika.
- Uvek podigni posuđe kada ga pomeraš po staklokeramičkoj ili induksijskoj ploči, kako ne bi došlo do grebanja.
- Ne ostavljam prazno posuđe na uključenoj grejnoj ploči, jer će se deformisati.

- Imaj na umu da se posuđe zagreva tokom kuvanja i zato uvek koristi kuhinjske rukavice.
- Otvoreni plamen plinske grejne ploče može da ošteti dršku.
- Ukoliko se drška olabavi, zategni zavrtnje.
- Ako imaš bilo kakav problem s proizvodom, obavezno se obrati robnoj kući IKEA ili poseti www.ikea.com.

Čiščenje

- Pred prvo uporabo posodo skrbno operite in jo osušite.
- Lahko jo perete v pomivalnem stroju. Da se izognete madežem vodnega kamna, posodo po pranju vedno takoj obrišite. Trdovratnejše madeže vodnega kamna lahko odstranite z malo kisa, ki ga razredčite z mlačno vodo.
- Da bi se izognili madežem, ki jih pusti sol na notranji strani posode, hrane ne solite, dokler voda ne zavre.
- Ne drgnite z gobicami iz jeklene volne ali sredstvi, ki bi lahko poškodovala površino.
- Dokler je hladno, je dno posode rahlo izbočeno, ko pa se segreje, se razsire in zravna. Posoda naj se pred čiščenjem ohladi. S tem omogočite dnu, da se povrne v svojo prvotno obliko in hkrati preprečite, da postane sčasoma neraven.

Dobro je vedeti

- Posoda je primerna za vse vrste kuhalnikov.
- Posoda je namenjena izključno kuhanju, ne shranjevanju živil. Živila, ki so dalj časa shranjena v posodi, lahko reagirajo s površino in se navzamejo kovinskega okusa.
- Če posodo uporabljaš na kuhalnišču, ki ima enak ali manjši premer kot njeno dno, porabiš manj energije.
- Ko posodo premikaš po steklokeramični kuhalni plošči, jo vedno privzdigni, da se

površina ne opraska.

- Tekočina v posodi naj nikoli povsem ne povre, saj se lahko dno na premočni vročini skrivi.
- Posoda se med kuhanjem zelo segreje, zato pri rokovanju vedno uporabljam kuhinjske prijemale.
- Pri uporabi na plinskem kuhalniku lahko plamen poškoduje ročaj posode.
- Če se ročaj razrahlja, vijke privij z izvijačem.
- V primeru kakršnihkoli težav z izdelkom se obrni na najbližjo trgovino IKEA/ Službo za pomoč kupcem ali obišči spletno stran www.IKEA.com.

Temizleme

- İlk kullanımından önce pişirme setini yıkayın, durulayın ve dikkatlice kurulayın.
- Pişirme seti bulaşık makinesine girebilir. Sudaki kireç nedeniyle oluşan lekelerden kaçınmak için yıkadıktan sonra her zaman kurulayın. Lekeler ve kalıntılarılık su ile karıştırılmış bir miktar sirke ile çıkarılabilir.
- Tuz lekelerini önlemek için su kaynayıncaya kadar tuz eklemeyin.
- Çelik ovma teli veya yüzeyi çizebilecek herhangi bir madde kullanmayın.
- Taban soğukken hafifçe içbükeydir ancak ısındığında yassılaşır. Temizlemeden önce her zaman pişirme setinin soğumasını bekleyin. Böylece, taban kendi şeklini geri kazanır ve pürüzlü bir yüzey oluşumunu önlenir.

Bilmekte fayda var

- Bu tencere/tavalar, her türlü ocak ile kullanıma uygundur.
- Tamamıyla yemek pişirmek için tasarlanmıştır, yiyecekleri saklama amaçlı değildir. İçinde uzun süre bekletilen yiyecekler, kabın iç kaplamasını etkileyebilir ve yiyeceklerle metal tadı verebilir.
- Enerji tasarrufu için tencere/tavanızla aynı çapta ya da daha küçük ocak gözünü kullanınız.
- Cam seramik ya da induksiyon ocaklılarda çizilmelere karşı tencere/tavalarınızı

sürüklemek yerine kaldırarak hareket ettiriniz.

- Tencere/tavalalarınızı, aşırı ısınmadan dolayı taban eğilebileceğinden, içi boş olarak kaynatmayınız.
- Tencere/tavalalarınız kullanım süresinde ısınırlar. Bu yüzden taşmanız gerekiğinde her zaman tutacak kullanınız.
- Kulpların, gazlı ocak üzerinde uzun süre kullanımdan sonra zarar görebileceğini unutmayınız.
- Eğer kulplar gevserse, bir tornavida yardımı ile vidaları sıkılaştırınız.
- Eğer ürün ile ilgili herhangi bir problem yaşarsanız, en yakın IKEA mağazası ile temas geçiniz ya da www.ikea.com adresini ziyaret ediniz.

التنظيف

- قبل استخدام أدوات الطبخ للمرة الأولى، أغسلها وأشطفها ثم جففها جيداً.
- أدوات الطبخ يمكن غسلها بأمان في غسالة الأطباق. لمنع أي علامات تخلفها رقائق الجير في الماء، دائماً امسح بقطعة جافة بعد الغسيل. يمكن إزالة العلامات و البقع بقليل من الخل المخفف بماء فاتر.
- لمنع البقع الناتجة من الملح، لا تضييف الملح حتى يغلي الماء.
- لا تستخدم الصوف الفولاذى أو أي شيء يمكن أن يخدش السطح.
- تكون القاعدة مقعرة قليلاً عندما تكون باردة، ولكنها تمدد لتكون مسطحة عندما تسخن. دع أدوات الطبخ تبرد قبل تنظيفها. لأن ذلك يسمح للقاعدة بأن تستعيد شكلها و يساعد في منعها من أن تكون غير مستوية.

يستحسن أن تعرف

- وعاء الطهي ملائم للإستخدام مع كافة أنواع الموقاد.
- وهو مصمم خصيصاً للطهي، وليس لتخزين الطعام. الطعام المخزن في وعاء الطهي لمدة طويلة يؤثر على السطح ويلتقط قليلاً من مذاق المعدن.
- إستخدمي موقداً بنفس أو أقل قطرةً من وعاء الطهي لتوفير الطاقة.
- دائماً إرفعي وعاء الطهي عند تحريكه فوق موقد بعيدون من الزجاج أو السيراميك لتجنب خدش الموقد.
- لا تتركي وعاء الطهي يغلي إلى درجة الجفاف حيث ستصبح القاعدة مائلة من فرط الحرارة.
- وعاء الطهي يصبح ساخناً أثناء الإستعمال. لذا، إستخدمي دائماً حاملات القدر عند تحريكه.
- ضعي في حسبانك أن اليد يمكن أن تتلف بفعل

- اللهب عند إستخدام وعاء الطهي فوق موقد غاز.
- إذا شعرت بإرتفاع اليد، أعيدي إحكام شد البراغي
بواسط مفك براغي.
- إذا واجهتك أي مشكلة مع المنتج، اتصل بـأقرب
معرض ايكيا أو زوري www.ikea.com.

AA-2109648-1
© Inter IKEA Systems B.V. 2012