

Instrukcja użytkowania wieszaków na ubrania

1. Opis produktu

Wieszaki na ubrania są przeznaczone do przechowywania i organizacji odzieży, zapewniając jej odpowiednią formę i ochronę przed zagnieceniami. Mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak plastik, metal czy drewno, dostosowane do różnorodnych potrzeb użytkownika.

2. Zalecenia użytkowania

- **Użycie:** Wieszak należy umieścić na stabilnym drążku lub stojaku. Odzież zawieszać delikatnie, unikając nadmiernego rozciągania tkaniny.
- **Rodzaj ubrań:**
 - Wieszaki o szerokich ramionach – idealne do marynarek, płaszczy i cięższych kurtek.
 - Wieszaki z klipsami – przeznaczone do spodni, spódnic i odzieży z delikatnych materiałów.
 - Wieszaki pokryte miękką powłoką – polecane do jedwabnych, delikatnych lub śliskich materiałów.
- Nie przechowywać zbyt ciężkiej odzieży na wieszakach, które nie są do tego przeznaczone, aby uniknąć ich deformacji.

3. Środki bezpieczeństwa

- **Unikać przeciążenia drążka:** Wieszak powinien być stosowany tylko na stabilnym drążku lub stojaku, aby zapobiec jego przewróceniu.
- **Dla dzieci:** Wieszak nie jest zabawką. Chronić przed dziećmi, aby zapobiec ryzyku obrażeń.
- **Nie stosować w pobliżu otwartego ognia:** W przypadku wieszaków z tworzyw sztucznych istnieje ryzyko ich stopienia.

4. Pielęgnacja i przechowywanie

- **Czyszczenie:** Wieszaki należy przecierać wilgotną ściereczką, a następnie wycierać do sucha. Unikać stosowania agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- **Przechowywanie:** Wieszaków nie należy przechowywać w wilgotnych pomieszczeniach, aby zapobiec ich uszkodzeniu (np. korozji w przypadku metalowych wieszaków).

5. Utylizacja

- Uszkodzone wieszaki należy poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów, z których są wykonane (plastik, metal, drewno).

6. Gwarancja

Produkt objęty gwarancją zgodnie z warunkami producenta. Szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania lub przechowywania nie podlegają gwarancji.