

Instrukcja użytkowania suszarek na pranie

1. Opis produktu

Suszarka na pranie to praktyczne urządzenie do suszenia odzieży, bielizny i innych tekstyliów. Dostępne w wersjach stojących, ściennych lub rozkładanych, suszarki są zaprojektowane z myślą o maksymalnej wygodzie i oszczędności miejsca.

2. Zastosowanie

Suszarka jest przeznaczona do użytku domowego, umożliwiając efektywne suszenie prania zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz, w miejscach osłoniętych przed deszczem.

3. Montaż

1. Stojące suszarki rozkładane:

- Rozłóż suszarkę na stabilnej powierzchni, upewniając się, że wszystkie elementy konstrukcji są prawidłowo zablokowane.
- W przypadku modelu z dodatkowymi skrzydłami bocznymi, rozłóż je delikatnie, aby zapewnić więcej miejsca na pranie.

2. Suszarki ścienne:

- Zamontuj suszarkę na odpowiedniej wysokości na ścianie, korzystając z dołączonych elementów mocujących.
- Upewnij się, że śruby i kołki są odpowiednio dobrane do rodzaju ściany.

3. Suszarki sufitowe:

- Zamocuj system linek do sufitu, postępując zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do produktu.

4. Użytkowanie

• Rozkładanie prania:

- Rozłóż odzież na prętach lub linkach, zapewniając odpowiedni odstęp między elementami dla optymalnej cyrkulacji powietrza.
- Nie wieszaj zbyt ciężkich lub mokrych tkanin na jednym pręcie, aby uniknąć jego odkształcenia.

• Ochrona tkanin:

- Przed rozwieszeniem sprawdź, czy odzież nie ma ostrych elementów (np. zamków), które mogłyby uszkodzić suszarkę.

5. Czyszczenie i konserwacja

- Czyść elementy suszarki wilgotną ściereczką, używając łagodnych detergentów.
- Regularnie sprawdzaj elementy ruchome i połączenia, aby upewnić się, że są stabilne i nie wymagają regulacji.
- W przypadku suszarek używanych na zewnątrz zaleca się przechowywanie ich w miejscu osłoniętym przed deszczem, aby zapobiec korozji metalowych elementów.

6. Zasady bezpieczeństwa

- Nie wspinaj się na suszarkę ani nie obciążaj jej nadmiernie ciężkimi przedmiotami.
- Upewnij się, że suszarka stoi na stabilnym podłożu lub jest prawidłowo zamocowana na ścianie/suficie.

7. Przechowywanie

- Po zakończeniu użytkowania złoż suszarkę (w przypadku modeli składanych) i przechowuj ją w suchym miejscu.
- W okresie zimowym zaleca się przechowywanie suszarki wewnątrz pomieszczeń.

8. Gwarancja i reklamacje

- W przypadku uszkodzeń wynikających z wad fabrycznych, skontaktuj się ze sprzedawcą, przedstawiając dowód zakupu.
- Produkt objęty jest gwarancją producenta, jeśli był użytkowany zgodnie z niniejszą instrukcją.

9. Utylizacja

- Produkt wykonany z materiałów nadających się do recyklingu.
- Po zakończeniu eksploatacji oddaj suszarkę do odpowiedniego punktu zbierania odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.