

PL


EN












BBQ 1014 GRILL WĘGLOWY












INSTRUKCJA MONTAŻU



Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem produktu.



1		1X
2		1X
3		1X
4		1X
5		1X
6		1X
7		2X
8		1X
9		1X
10		4X
11		4X

12		1X	
13		2X	
14		2X	
15		1X	
16		2X	
A	M4X10		2X
B	M6		6X
C	M6X30		4X
D	M4		2X
E	Ø6XØ16X1		10X
F	M8		2X

