

**1****2**Design and Quality
IKEA of Sweden

maar het materiaal maakt het broos. Wees voorzichtig, zodat je het aanzetstaal niet laat vallen.

- Hoe gebruik je een messenslijper**
 - Houd de messenslijper stevig met één hand vast.
 - Plaats de hak van het mes (het dichtst bij het handvat) tegen de punt van de messenslijper. Met het mes onder een hoek, meestal ongeveer 20 graden naar de puntenslijper, veeg je het met een boogbeweging tegen de zijkant of puntenslijper, zoals weergegeven in de afbeelding.
 - Herhaal de procedure aan de andere kant zodat beide kanten van het mes worden geslepen.
 - Ga door totdat het mes zo scherp is als je wilt, waarschijnlijk ongeveer 10 keer aan elke kant. Wees voorzichtig als je de scherpte van het mes controleert!

Reinigen

- Het aanzetstaal kan na een tijd gebruik zwarte strepen krijgen. Dit zijn verkleuringen door het metaal van het mes, wat

natuurlijk is en aangeeft dat het aanzetstaal resultaat heeft gehad. Indien nodig kan het aanzetstaal met de hand worden afgewassen en afgedroogd, maar je krijgt de zwarte strepen er niet mee weg.

Dansk

- FLAKSA strygestål er fremstillet af porcelæn og kan bruges sammen med knive af stål i alle kvaliteter. For at opnå det bedste resultat skal du altid bruge et strygestål, der er fremstillet af et hårdere materiale end den kniv, du vil slibe. Et strygestål af porcelæn kan næsten ikke slides op, men materialet er skrøbeligt, og derfor er det vigtigt at håndtere strygestålet forsigtigt. Hvis du taber det, kan det gå i stykker.

Sådan bruger du strygestålet

- Tag godt fat om strygestålet med den ene hånd.
- Placer knivens hæl (tætest på grebet) mod strygestålets spids. Hold kniven i en vinkel mod strygestålet, som regel ca. 20 grader, og træk den

English

- FLAKSA knife sharpener is made of porcelain and works well with knives in all steel qualities. For best result, always use a sharpener in a harder material than the knife you want to sharpen. A sharpener made of porcelain will almost never wear out, but the material itself is brittle. For that reason, it is important to handle the sharpener carefully. If you drop it, it may break.

How to use the sharpener

- Hold the sharpener firmly in one hand.
- Place the heel of the knife (closest to the handle) against the tip of the sharpener. With the knife at an angle, usually about 20 degrees, to the sharpener, swipe it against the side or sharpener using an arc motion, as shown in the figure.
- Repeat the procedure on the other side so that both sides of the blade are sharpened.
- Continue until the knife is as

sharp as you want it to be, probably about 10 times on each side. Be careful when you check the sharpness of the knife!

Cleaning

- After the sharpener has been used for some time, it is normal for black marks to appear on the surface. These are caused by contact with the metal of the knife, and simply mean that the sharpener is doing its job. If necessary you can wash and dry the sharpener by hand, but this will not get rid of the black marks.

Deutsch

- FLAKSA ist für Messer jeder Stahlqualität geeignet. Für gute Ergebnisse immer einen Wetzstab benutzen, dessen Material härter ist als der Stahl der Messerklinge. Ein Wetzstab aus Keramik wird sich fast nie abnutzen, doch das Material ist empfindlich. Daher vorsichtig mit dem Wetzstab umgehen. Wenn er zu Boden fällt, könnte er zerbrechen.

Benutzung des Wetzstabs

- Den Wetzstab fest in einer Hand halten.
- Die Schneide (in Höhe des Messergriffs) an der Spitze des Wetzstabs ansetzen. Das Messer zum Wetzstab hin anwinkeln und parallel zum Wetzstab in einer bogengförmigen Bewegung abziehen (s. Abb.).
- Die gleiche Bewegung mit der anderen Messerseite ausführen, damit die Klinge beidseitig geschärft wird.
- Diesen Vorgang so oft wiederholen, bis das Messer beidseitig ausreichend geschärft ist. Vorsicht beim Prüfen der Schärfe! Dazu das Messer leicht auf einen Fingernagel aufliegen, nie an der Fingerspitze prüfen.

Reinigung

- Nachdem der Wetzstab einige Zeit benutzt worden ist, erscheinen schwarze Flecken auf der Oberfläche. Das ist absolut normal. Diese Flecken entstehen durch den Kontakt mit dem Metall des Messers und sie bedeuten ganz einfach, dass der Wetzstab

seine Arbeit tut. Wenn nötig, sollte man den Wetzstab von Hand waschen und trocknen, doch die schwarzen Flecken lassen sich dadurch nicht entfernen.

Français

- Le fusil FLAKSA est en céramique et convient parfaitement à tous les couteaux en acier. Pour obtenir les meilleurs résultats, le fusil doit être plus dur que le matériau du couteau à aiguiser. Un fusil en céramique est pratiquement inusable, mais il reste fragile. C'est pourquoi il faut le manier avec prudence. En tombant par terre, il pourra se casser.

Comment utiliser le fusil à aiguiser

- Tenir le fusil fermement dans une main.
- Placer la base de la lame du couteau (la plus proche du manche) contre la pointe du fusil de façon à former un angle d'environ 20 degrés. Passer le couteau en arc de cercle sur le fusil (voir illustration).

- Renouveler l'opération avec l'autre côté de la lame afin d'aiguiser les deux côtés de la lame.
- Recommencer jusqu'à ce que le couteau soit suffisamment aiguise, environ 10 fois de chaque côté. Attention à ne pas vous blesser au moment de vérifier que le couteau est bien aiguise.

Entretien

- Après quelque temps d'utilisation, le fusil peut être strié de noir. Ces stries proviennent du métal des couteaux, ce qui prouve que l'affûtage est efficace. Le fusil peut être lavé à la main et séché, mais cela n'enlèvera pas les stries noires.

Nederlands

- FLAKSA kan gebruikt worden voor alle messen ongeacht de staalkwaliteit. Gebruik altijd een aanzetstaal van een harder materiaal dan het staal van het mes. Een aanzetstaal van keramiek is haast onverslijbaar,

rikkoutua helposti. Käsittelethän siis puikkoa varoen, jotta se ei rikkoutuisi esim. jos tiputat sen vahingossa.

Teroittimen käyttöohje

- Pidä teroitinta tukivasti toisessa käessä.
- Aseta veitsens tyvi (lähinnä kahvaa oleva osa) teroitinten kärkeä vasten. Pidä veistä noin 20 asteen kulmassa teroittimeen nähdessä ja vedä sitä teroitinta vasten kaarevalla liikkeellä kuvan mukaisesti.
- Toista toimenpiteen puolelle, jotta terän kumpikin puoli teroitetaan.
- Jatka kunnes veitsi on riittävästi terävä, eli tee noin 10 vetaoa kummallakin puolella. Ole varovainen, kun tarkistat veitsen terävyttä!

Puhdistus

- Teroituspuikkoon voi tulla käytön jälkeen mustia viiruja. Ne ovat veitsen metallista aiheutuvia luonollisia värijäytyimiä, jotka ovat merkinä siitä, että teroitus on tehonnut. Tarvittaessa

langs siden på strygestålet i en bueformet bevægelse, som vist på illustrationen.

- Gentag på den anden side af kniven, så begge sider af skæret bliver sletet.
- Fortsæt, indtil kniven er så skarp, som du ønsker, formentlig ca. 10 gange på hver side. Pas på, når du tester knivens skarphed!

Rengøring

- Sliberedskabet kan efter et stykke tid få sorte streger. Disse er mærker efter knivens metal, hvilket er naturligt og viser at slibningen har givet resultat. Efter behov kan sliberedskabet vaskes og tørres manuelt, men det fjerner ikke de sorte streger.

Islenska

- FLAKSA hnifabréynið er úr postulíni og virkar vel á hnifa úr öllum tegundum stáls. Til að ná sem bestum árangri er best að nota brýni úr harðara efni en bláðið í hnifnum sem þú ætlar að brýna. Brýni úr postulíni eyðist nánast aldrei en efni sjálft er brothætt.

Bess vegna er mikilvægt að meðhöndla það varlega. Brýnið gæti brotnað ef þú missir það.

Notkun brýnis

- Haltu þétt um brýnið með annarri hendi.
- Leggðu enda hnifsins (næst handfanginu) við enda brýnisins.
- Haltu hnifnum þannig að hann liggi á ská yfir brýnið, yfirleitt í um 20 gráður, og renndu honum meðhöndum hliðum brýnisins með bogahreyfingu eins og sýnt er á myndinni.
- Gerðu eins hinum megin þannig að báðar hliðar blaðsins verða brýndar.
- Haltu áfram þar til hnifurinn er örðinn eins beittur og þú vílt hafa hann, líklega um tú skipti á hverri hlið. Farðu varlega þegar þú athugar bitið!

Bríf

- Eftir að búið er að nota brýnið í nokkurn tíma er eðilegt að svartir blettir myndist á því. Þeir koma vegna stálsins í hnifunum og þýða einfaldlega að brýnið er að gera bevegelse som vist på bildet.

Gagn. Ef þörf krefur, má þrífa brýnið í höndunum en það kemur ekki í veg fyrir svörtu blettina.

Norsk


- FLAKSA knivslipler er laget av porselen og fungerer fint til kniver i alle stålkvaliteter. For beste resultat bør du alltid bruke en knivslipler i et hardere materiale enn kniven du ønsker å kivesse. En knivslipler av porselen vil nesten aldri slites ut, men selve materialet er skjørt. Derfor er det viktig å håndtere knivslipleren forsiktig. Hvis du mister den i gulvet kan den gå i stykker.

Slik bruker du slipeslålet eller brynet


- Hold slipeslålet eller brynet godt i én hånd.
- Plasser knivens rot (nærmest håndtaket) mot toppen av slipeslålet eller brynet. Hold kniven i en vinkel, vanligvis cirka 20 grader, i forhold til slipeslålet (brynet), og dra kniven over slipeslålet (brynet) i en buet bevegelse som vist på bildet.

Suomi


- Keraaminen FLAKSA-teroituspuikkoo soveltuu kaikenlaista teräslauduista valmistettujen veisten teroittamiseen. Parhaan tuloksen saat, kun teroittimen materiaali on teroitettavan veitsen terää kovempaan. Keraaminen teroituspuikkoo ei juuri kulu, mutta materiaalinsa vuoksi se voi



1



2



се налага, може да измиете и подсушите точилото на ръка, но това няма да премахне черните петна.

Hrvatski

- FLAKSA oštrač za noževe izrađen je od porculana i idealan je za noževe od čelika. Za najbolji rezultat, uвijek koristite oštrač za noževe od materijala tvrdog od materijala noža koji želite naoštreniti. Porculanski oštrač gotovo se nikad ne istroši, ali je sam materijal lomljiv. Iz tog razloga pažljivo rukujte s oštračem. Ako vam ispadne, može se slomiti.

Kako koristiti oštrač

- Jednom rukom čvrsto držati oštrač.
- Staviti korijen noža (dio najbliži dršci) na vrh oštrača. Oštricu noža držati pod kutom i pomicati ga u lukovima kako je prikazano na slici.
- Ponoviti postupak s druge strane tako da obje strane oštrice budu naoštrenete.

Portugues

- O fuzil FLAKSA é fabricado em cerâmica e funciona bem com facas de aço de qualquer qualidade. Para obter melhores resultados, use sempre um fuzil fabricado num material mais duro que a faca que deseja afiar. Um fuzil cerâmico não se desgasta, mas o seu material é frágil. Por isso, é importante manipular o fuzil com cuidado. Se cair, pode partir-se.

Como usar o afiador

- Segure bem o afiador com uma mão.
- Coloque o ricasso da lâmina (a parte mais perto do cabo) junto à ponta do afiador. Com a faca em ângulo, normalmente a cerca de 20° em relação ao afiador, deslize contra a lateral do afiador num movimento em arco, conforme mostrado na figura.
- Repetir o procedimento no outro lado, para que ambos os lados da lâmina fiquem afiados.
- Continue até que a faca fique

Româna

- Pila de ascuțit cuțite din porțelan este potrivită pentru cuțitele cu lame din toate tipurile de oțel. Pentru rezultate optime, folosește întotdeauna o pilă dintr-un material mai dur decât cuțitul pe care vrei să-l ascuți. O pilă din porțelan se va uza foarte greu, dar materialul în sine este fragil. Din acest motiv este foarte important să manevrezi pila cu grijă. Se poate sparge dacă o scapi.

afiada conforme desejar, cerca de 10 vezes de cada lado. Cuidado ao verificar se a faca está afiada!

Limpieza

- A fim de algum tempo de utilização, é normal que o afiador apresente algumas manchas pretas. Isto deve-se ao contacto com o metal da faca e significa apenas que o afiador tem sido usado. Se for necessário pode lavar o afiador à mão e secá-lo, se bem que isto não vai fazer desaparecer as manchas pretas.

Cum folosești dispozitivul de ascuțit

- Tine dispozitivul de ascuțit ferm cu o mână.
- Așază baza cuțitului (portionea cea mai apropiată de mâner) pe vârful dispozitivului de ascuțit. Înăndă lama cuțitului la un unghi de aproximativ 20° față de dispozitiv, glisează totă lama cu o mișcare ca un arc aşa cum se arată în ilustrație.
- Repetă procedura pe cealaltă parte și lamei cuțitului pentru ca ambele părți să fie ascuțite.

- Continuă până când cuțitul este suficient de ascuțit, probabil de 10 ori pe fiecare parte. Atenție atunci când verifici tăisul cuțitului!

Curățare

- După ce ai folosit pila de ascuțit cuțite cu anumită perioadă de timp, este normal să apară pete negre la suprafață. Acestea se datorăză contactului cu metalul cuțitului, și înseamnă pur și simplu că pila funcționează corespunzător. Dacă este necesar,

apăt móvó tou éival euaíótheta. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να χειρίζεστε το ακονιστήρι με προσοχή. Εάν σας πέσει μπορεί να σπασει.

Οδηγίες χρήσης για το ακονιστήρι

- Kratite staherapu to akonistiru sto éva chéri.
- Totopethete to tymra tou machairiou pou éival pio kontá sti lafri tou, pánw sti kouphí sto akonistiru. Me to machairi upò gwia, sunváth, 20 moíres, sto akonistiru, peráste to sto plái apò to akonistiru kánonata kílyon káptali, ópaw phainetai sti eukóna.

- Epanalábatte tì diadiakisiai kai apò tìn alíi pléuerá etoi wstè kai ol duò pléueré tìs lepitásis tou machairiou na akonistirou.
- Sunexíste méxhi to machairi na éival óso aiximphor thélète, perípon 10 foíres se káthe pléuerá. Na éíste prosoektiko ótan eléghetet tìn aiximphroteta tou machairiou!

Kaθarismós

- To trochistítri, aforú éxei

afia conform desejar, cerca de 10 vezes de cada lado. Cuidado ao verificar se a faca está afiada!

poți să speli manual pila și să o usuci, dar aceasta nu va îndepărta petele negre.

Cístenie

- Po niekolkých použitiacach sa na povrchu brúsky objavia čierne škvŕny. Je to normálne. Sú spôsobené kontaktom s kovom noža a v podstate znamenajú, že brúška si robí svoju prácu. Ak je to potrebné, môžete brúšku ručne umyť a utriei, ale to škvŕny neodstráni.

Bulgarsки

- Ako používať brúšku**
 - Brúšku na nože FLAKSA je vyrobéná z porcelánu a hodi sa na nože z akejkoľvek ocele. Najlepší výsledok dosiahete, ak použijete brúšku z tvrdšieho materiálu ako je nôž. Brúška z porcelánu sa skoro nikdy neopotrebuje, ale samotný materiál je krehký. Preto je potrebné zaobchádzať s ním opatrne. Pri pade sa môže rozbit.

Česky

- Při používání brúška**
 - Brúšku na nože FLAKSA je vyráběná z porcelánu a hodí se na nože z jakéhokoli oceli. Nejlepší výsledek dosahujete, když použijete brúšku z tvrdšího materiálu, jako je nůž. Brúška z porcelánu se skoro nikdy neopotrebuje, ale samotný materiál je tenký. Proto je potřeba opatrne zaobchádzať s ním. Pokud padne, může se rozzářit.

Ruskий

- Как использовать точилом**
 - Міцно тримайте точило в одній руці.
 - Розмістіть частину леза ножа (що прилягає до ручки) навпроти кінчика точила. Утримуючи лезо ножа під кутом до точила (приблизно 20 градусів), проведіть всією довжиною леза по точилу, рухаючись дугово, як це зображене на рисунку.

- Повторіть ті ж дії із іншого боку леза, щоб воно було заточене з обох боків.**

- Продовжуйте, доки ніж не стане досить гострим, приблизно 10 разів із кожного боку. Будьте обережні, перевіряючи гостроту ножа!**

Чищення

- Після використання точила упродовж певного часу на його поверхні можуть з'явитися темні плями. Вони виникають від контакту з металевим лезом ножа і є нормальними. За потреби помийте та висушіть точило вручну, але від цього плями не зникнуть.**

Čišćenje

- Nakon prve upotrebe oštrača normalno je da se pojave crne

tak ostrý, ako chcete, asi 10-krát na každej strane. Ostrost' noža kontrolujete opatrne.

vажно да боравите внимателно с точилото. Ако го изпуснете, може да се счупи.

Как да използвате точилото

- Дръжте здраво точилото с една ръка.**
- Поставете най-близката до дръжката част на ножа на върха на точилото. Държейки ножа под ъгъл около 20°, припълзнете по ръба с дъгобразни движения, както е показано на снимката.**
- Повторете процедурата от другата страна на острито, така че и двете страни да се наточат.**
- Продължете до достигане на желаната остраст, приблизително 10 пъти от всяка страна. Внимавайте, когато проверявате остротата на ножа!**

- Почистване**
 - Когато точилото е било използвано известно време, е нормално по повърхността му да се появят черни петна. Те се дължат на контакта с металната част на ножа и просто показват, че точилото работи добре. Ако

mrlje na površini. Mrlje nastaju usled kontakta metala i oštrača i znače da je oštrenje obavljen. Ako je potrebno, možete ručno oprati i osušiti oštrač, ali time neće oprati tamne mrlje.

Slovenščina

- Ostrilna palica FLAKSA** je izdelana iz porcelana in je primerna za nože iz različnih vrst jekla. Za čim boljši rezultat naj bo ostrilo vedno iz tršega materiala kot nož, ki ga želiš naoštreniti. Porcelanastna ostrilna palica se tako rekoč nikoli ne obrabi, a sam material je krhek. Zato je pomembno, da s palico ravnaš predvidno. Če pada na tla, se lahko zlomi.

Uporaba ostrilne palice

- Ostrilo drži oštrač jednom rukom.**
- Postaviti osnovni oštrice (deo najbliži dršci) na vrh oštrača. Drži oštricu noža iskošenu prema oštraču, obično pod uglovom od 20 stepeni, i povlači je praveč lučne pokrete, kako je prikazano na slici.**
- Ponovi postupak i na drugoj strani tako da se naoštreti obe strane oštrice.**
- Nastavi sve dok nož ne bude oštar onoliko koliko želiš, odprilike 10 puta sa svake strane. Pažljivo proveri oštrinu noža!**

Čišćenje


- Nakon prve upotrebe oštrača normalno je da se pojave crne

vажно да боравите внимателно с точилото. Ако го изпуснете, може да се счупи.


Čišćenje

- Držite zdravo oštricu s jednom rukom.**
- Postavite blizu drške noža na vrh oštrice. Oštricu noža iskošite prema oštrici, obično pod uglovom 20°, in poskrbite, da se oštrica gibati ukrivljeno. Ako je potrebno, možete oštricu ručno učistiti i osušiti.**
- Ponavljajte postupak na drugoj strani tako da se naoštreti obe strane oštrice.**
- Nastavite da oštricu oštrenjujete, dok je ne bude oštar. To je uobičajeno 10 putova po svakoj strani. Ako je oštrica dobro oštrena, možete je učistiti i osušiti.**


petne. Te se daju na kontaktu s metalnim delom noža.



1



2



- Postopek ponovi še na drugi strani rezila, tako da naostrš obe strani enakomerno.
- Postopek ponavlja, dokler ne doseže želene ostrine noža - za kar bo verjetno zadoščalo 10 ponovitev po vsaki strani. Pri preverjanju ostrine noža ravnavj previdno!

Čiščenje

- Povsem normalno je, da po nekajkratni uporabi na površini ostrilne palice ostanejo črne sledi. Te nastanejo ob stiku palice s kovinskim rezilom noža in pomenijo, da je bila palica pravilno uporabljena. Po potrebi lahko ostrilno palico pomiješ na roke in osuši, a s tem ne odstrani črnih sledi.

Türkçe

- FLAKSA bıçak bileyici, porseleden yapılmıştır ve tüm çelik vasfindakı bıçaklarla mükemmel uyum sağlar. En iyi sonucu elde etmek için her zaman bilemek istediğiniz bıçaktan daha sert bir materyalden yapılmış bileyiciler

kullanınız. Porselenden yapılmış bir bileyici nerdeyse hiç aşınmaz ve eskimez fakat materyalin kendisi kırılabilir. Bu yüzden bileyiciyi dikkatli tutmak ve kullanmak gereklidir. Düşürdüğünüz takdirde kırılabilir.

Bileyici nasıl kullanılır

- Bileyiciyi bir elinizle sıkıcıca tutun.
- Bıçağın topuğunu (sapa en yakın kısmı) bileyiciin ucuna yerleştirin. Bıçak bileyiciye yaklaşık 20 derecelik bir açıda iken şekilde gösterildiği gibi bir yay hareketi kullanarak, kenara veya bileyiciye doğru kaydırın.
- Bıçağın her iki tarafının da keskinleşmesi için işlemi diğer tarafta da tekrarlayın.
- Bıçak istediğiniz kadar keskin olana kadar devam edin (her iki tarafa yaklaşık 10 kez). Bıçağın keskinliğini kontrol ederken dikkatli olun!

Temizleme

- Bileyici bir süre kullanıldıktan sonra, yüzeyinde siyah noktaların olması doğaldır. Bu noktalar, bıçağın metal bölümüne temas

etmekten oluşur ve bileyicinin işini düzgün yaptığı anlamına gelir. Gerekliyse elde yıkayabilir ve kurulayabilirsiniz ama bu işlem siyah noktaları çıkartmayacaktır.

عربي

مِنْ السَّكَاكِينِ FLAKSA مُصَنَّعٌ مِنَ الْبُوْرُسِلِينَ وَيُعَمَّلُ بِشَكْلٍ جَيِّدٍ مَعَ سَكَاكِينَ السَّتِيلِ يَجْمِعُ أَنْواعَهَا الْمُخْتَلِفَةَ، لِلْحَصْولِ عَلَى أَفْضَلِ النَّتْائِجِ، اسْتَخْدِمِيْ مِسْنَ مُصَنَّعَ مِنْ موادَ أَقْوَى مِنَ السَّكِينِ الَّذِي تُوْدِنُ شَحْدَمَ، الْمِسْنَ إِلَيْهِ مُصَنَّعٌ مِنَ الْبُورُسِلِينَ لَا يَلِي أَيْدِي تَقْرِيبًا، وَلَكِنَّ الْمَادَةِ نَفْسَهَا هَشَّةٌ، وَاهْذَا السَّبِبُ، مِنَ الْمَهْمَةِ مَنَاؤَلَةِ الْمِسْنَ بِعِنَاءِيْ، إِذَا سَقَطَ مِنْكَ، فَقَدِيْكَسَرَ.

كيفية استخدام المشحذ

- امسك المشحذ بإحكام في يد واحدة.
- ضع كعب السكين (بالقرب من المقابض) على طرف المشحذ. باستخدام السكين بزاوية، عادة حوالي 20 درجة، إلى المشحذ، اسجحها على الجانب أو المشحذ باستخدام حركة القوس، كما هو موضح في الشكل.

- كرر الإجراء على الجانب الآخر بحيث يتم شحذ جانبي النصل.
- استمر حتى تصبح السكين حادة كما تريد، على الأرجح حوالي 10 مرات على كل جانب. كن حذرا عند التحقق من حدة السكين!

التنظيف

- بعد استعمال المسمّن لبعض الوقت، من الطبيعي أن تظهر نقاط سواه على السطح، وذلك نتيجة للتماس مع معدن السكين، وتعني ببساطة أن المسمّن يؤدّي وظيفته. يمكنك غسل وتحفيض المسمّن باليد إذا لزم الأمر، ولكن ذلك لن يخلصك من النقاط السوداء.