



Proszę przeczytać wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania produktu. Należy zachować je do wglądu w przyszłości.

Brak zastosowania się do poniższych ostrzeżeń może skutkować poważnymi obrażeniami ciała oraz uszkodzeniem produktu.

Produkt : Leżak ogrodowy LEZ5934

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Proszę zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z produktu. Leżak nie jest zabawką i dzieci powinny korzystać z niego pod nadzorem osoby dorosłej.
2. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub fizyczną mogą korzystać z produktu tylko pod specjalnym nadzorem swojego opiekuna.
3. Zabrania się korzystania z leżaka pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających oraz silnych leków.
4. Z produktu należy korzystać w sposób rekreacyjny, zgodny z jego przeznaczeniem. Nie wolno na nim stawać.
5. Nie wolno przenosić leżaka, gdy znajdują się na nim ludzie, zwierzęta lub jakieś przedmioty.
6. Zabrania się stawiania i przesuwania ostrych i ciężkich przedmiotów na produkcie. Może to spowodować uszkodzenia.
7. Leżak należy ustawić w bezpiecznym i stabilnym miejscu, na twardym podłożu, co najmniej 3 metry od źródeł ognia, takich jak grill, ognisko lub grzejnik gazowy. Produkt musi stać z dala od konarów drzew, sznurków na bieliznę, kabli, przewodów elektrycznych i innych potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów.
8. Na produkcie nie można stawiać gorących przedmiotów, takich jak kubki i szklanki z ciepłymi napojami lub inne nagrzane naczynia kuchenne i rzeczy. To samo dotyczy bardzo zimnych przedmiotów.
9. Produkt powinien być chroniony przed wilgocią i dużym nasłonecznieniem. Podczas niekorzystnych warunków pogodowych zaleca się o jego przykrycie lub schowanie w suche miejsce.
10. Zabrania się korzystania z produktu w przypadku zauważenia jakichkolwiek wad produktu, takich jak wygięcia, pęknięcia, obłuzowania i skrzywienia, itp.

UŻYTKOWANIE, PRZEZNACZENIE, KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE

Leżak przeznaczony jest do rekreacyjnego użytkowania w temperaturach od 10 do 35 stopni Celsjusza i wilgotności nie większej niż 65%.

Kolor może nieznacznie odbiegać od koloru prezentowanego w ofercie.

Zaleca się ochronę produktu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wiatr, deszcz, burze, ponadprzeciętna wilgotność, śnieg, mróz, mocne nasłonecznienie, wysoka temperatura, grad, itp.) chowaniem do pomieszczenia, ewentualnie zabezpieczenie za pomocą odpowiedniego pokrowca.

Do mycia powinno używać się tylko wilgotnej szmatki lub miękkiej i gładkiej gąbki za pomocą delikatnego detergentu (mydła) lub samej wody. Nie wolno korzystać z kwasów, wybielaczy, rozpuszczalników i innych mocnych substancji, które mogą uszkodzić produkt. Po czyszczeniu, należy produkt niezwłocznie dokładnie wysuszyć. Zalecane jest regularne usuwanie kurzu. Zabrania się używania myjek ciśnieniowych i szczotek.

Produkt wykonany jest z trwałych materiałów lecz działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych może spowodować drobne uszkodzenia, zagniecenia czy wykwyty rdzy w miejscu spawów i łączności. Producent nie ponosi za to odpowiedzialności. W razie zadrapania elementów, czy pojawienia się rdzy w miejscu spawów/łączy zaleca się odpowiednie oczyszczenie tego miejsca i użycie specjalnego lakieru, farby lub silikonu zapobiegającego korozji. Należy najpierw wykonać próbę na niewidocznym elemencie leżaka.

Należy unikać zawilgocenia leżaka. Wystawianie produktu na zbyt duże nasłonecznienie może spowodować wyblaknięcie poszczególnych elementów. Producent nie ponosi za to odpowiedzialności. Zaleca się przechowywanie produktu w suchym miejscu na okres zimowy. Przed schowaniem należy go dokładnie wysuszyć.