

Instrukcja użytkowania pergoli

**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
PRACY NALEŻY ZAPOZNAĆ
SIĘ Z INSTRUKCJĄ !**



Zasady bezpieczeństwa

- ✓ Przed użytkowaniem wyrobu należy przeczytać instrukcję obsługi i użytkowania.
- ✓ Produkt nie jest przeznaczony do korzystania przez dzieci.
- ✓ Wyrób należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- ✓ Przed przystąpieniem do składania upewnij się, że w kartonie znajdują się wszystkie komponenty uwzględnione w instrukcji.
- ✓ W przypadku brakujących bądź zniszczonych części nie kontynuuj procesu składania. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia zmontowanego produktu.
- ✓ W czasie montażu zwróć szczególną uwagę na dzieci i zwierzęta znajdujące się w pobliżu. Zestaw zawiera elementy, które mogą zostać połknięte i być przyczyną zranienia.
- ✓ Podczas montażu użyj rękawic ochronnych!
- ✓ Nie składaj produktu w czasie niesprzyjających warunków pogodowych.
- ✓ Montaż powinien odbywać się na stabilnej oraz równej powierzchni.
- ✓ Montaż należy wykonywać w minimum 2 osoby. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.
- ✓ Nie należy korzystać z wadliwego produktu!
- ✓ Przed użyciem upewnij się, że produkt jest całkowicie skręcony jak pokazano na rysunku instrukcji montażu.
- ✓ Nie stawaj, ani nie huśtaj się na pergoli.
- ✓ Zaleca się przymocowanie produktu ze względów bezpieczeństwa.
- ✓ Używaj produktu tak, aby nie stanowił zagrożenia dla ludzi i zwierząt.
- ✓ Nie kładź ciężkich rzeczy na pergoli.
- ✓ Nie dopuszczaj do obciążenia śniegiem.

**ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA
OSTROŻNOŚĆ**



- ✓ Zaleca się oczyszczać lekkie zabrudzenia powierzchni metalowych za pomocą wilgotnej gąbki z dodatkiem delikatnych środków myjących. Nie używaj środków czyszczących na bazie rozpuszczalników lub detergentów. Wybielacz może uszkodzić produkt
- ✓ Miejsca składowania powinno być suche, przewiewne oraz zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych (słońce, deszcz itp.)
- ✓ Produkt wykonany jest z trwałego materiału takiego jak stal węglowa lecz działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych może spowodować drobne uszkodzenia, zagniecenia czy wykwity rdzy w miejscu spawów i łączeń. Producent nie ponosi za to odpowiedzialności.
- ✓ W razie zadrapania elementów, czy pojawienia się rdzy w miejscu spawów/łączy zaleca się odpowiednie oczyszczenie tego miejsca i użycie specjalnego lakieru, farby lub silikonu zapobiegającego korozji. Należy najpierw wykonać próbę na niewidocznym elemencie.