

Instrukcja użytkowania SOL 3552 / SOL 3569 / SOL 3576

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ !

Zasady bezpieczeństwa

- ✓ Żaden element stały produktu nie jest wymienny.
- ✓ W przypadku uszkodzenia lub braku jakiegokolwiek elementu, produkt należy wyrzucić.
- ✓ Nie podłączaj produktu do zasilania gdy znajduje się w opakowaniu.
- ✓ Produkt służy jedynie jako element dekoracyjny, nie może być używany jako oświetlenie główne.
- ✓ Trzymaj produkt z dala od ognia i innych źródeł ciepła.
- ✓ Nie wieszaj żadnych przedmiotów na produkcie.
- ✓ Produkt nie służy do zabawy. Gdy w pobliżu produktu znajdują się dzieci zachować szczególną ostrożność.
- ✓ Gdy diody się nagrzeją, upewnij się, że nie dotykają one innych przedmiotów.
- ✓ Przechowuj opakowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- ✓ Zużyty produkt należy zutylizować.
- ✓ Bateria musi zostać poddana recyklingowi lub utylizacji w odpowiedni sposób. Wyjmowanie i wymiana baterii powinna być wykonywana przez osobę dorosłą.

Symbole

	Produkt zgodny z obowiązującymi dyrektywami
	Zużyty produkt oddaj to utylizacji, postępuj zgodnie z obowiązującymi przepisami w Twoim kraju.

Parametry techniczne

Liczba diod LED	30 (SOL3552) 60 (SOL3569 i SOL3576)
Stopień ochrony obudowy	IP44
Długość przewodu prowadzącego	2m
Odległość pomiędzy żarówkami	20 cm
Barwa światła LED	biały
Akumulator	1.2V AA 400mAh Ni-MH (SOL3552) 1.2V AA 600mAh Ni-MH (SOL3569 i SOL3576)
Długość całkowita	3,8m (SOL3552) 5,8 (SOL3569 i SOL3576)

Ładowanie i działanie

1. Ustaw przełącznik (znajdujący się z tyłu obudowy modułu solarnego) w pozycji „S” lub „F”. Naładuj produkt solarny, umieszczając go pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych na co najmniej 8h.

ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ

2. Długość świecenia produktu zależy od stanu naładowania akumulatora.
3. Światło będzie się włączać oraz ładować automatycznie w bezpośrednim świetle słonecznym w ciągu dnia i świecić w nocy.
4. Ta lampa słoneczna ma dwie funkcje: „S” – światło ciągle; „F” – miganie lampek.

WSKAZÓWKI:

Zainstaluj produkt solarny w miejscu, w którym będzie bezpośrednio nastłoneczniony. **Pozostaw przełącznik w pozycji „S” lub „F”.** W nocy wybierz lokalizację na zewnątrz, z dala od innych źródeł światła, takich jak latarnie uliczne. Może to spowodować, że produkt nie włączy się automatycznie w nocy. Czas świecenia zależy od stopnia naładowania produktu w bezpośrednim słońcu, położenia geograficznego, warunków pogodowych i pory dnia.

Konserwacja

1. Upewnij się, że przełącznik jest ustawiony w pozycji „S” lub „F”.
2. Utrzymuj panel słoneczny w czystości.
3. W przypadku wystawienia na długotrwałe oddziaływanie opadów atmosferycznych mogą rdzewieć metalowe elementy.
4. Jeśli produkt solarny nie zapali się po około 8 – 12 miesiącach użytkowania, wymień akumulator, ponieważ mogą być słabe lub zużyte. (Bateria 1 szt. „AA” 1,2 V, Ni-MH, ładowalna — należy użyć tego samego typu, co zalecany).
5. Wymiana akumulatora:
KROK 1: Odkręć pokrywę komory baterii za pomocą śrubokręta krzyżakowego (brak w zestawie).
KROK 2: Wyjmij wyczerpaną baterię i zainstaluj 1 nowy akumulator AA zgodnie z polaryzacją +/- Ostrożnie otwórz komorę i upewnij się, że przewody spawalnicze wewnątrz zacisków akumulatora nie są uszkodzone.
KROK 3: Załóż pokrywę komory baterii, przykręć ją z powrotem na miejsce i upewnij się, że jest prawidłowo uszczelniona.

Importer/producent zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji i zmian w instrukcji.

Instruction of use SOL 3552 / SOL 3569 / SOL 3576

BEFORE STARTING WORK, IT IS NECESSARY TO FAMILIARIZE YOURSELF WITH THE INSTRUCTION!

Safety rules

- ✓ None of the product's permanent components are replaceable.
- ✓ In case of damage or any missing component, the product should be discarded.
- ✓ Do not connect the product to power when it is still in its packaging.
- ✓ The product is intended solely for decorative purposes and should not be used as the main source of illumination.
- ✓ Keep the product away from fire and other sources of heat.
- ✓ Do not hang any objects on the product.
- ✓ The product is not intended for play. Exercise caution when children are near the product.
- ✓ When the LEDs heat up, ensure they do not come into contact with other objects.
- ✓ Store the packaging in a place inaccessible to children.
- ✓ Dispose of the used product properly.
- ✓ The battery must be recycled or disposed of properly.
- ✓ Removing and replacing the battery should be done by an adult.

Symbols

	Product compliant with current directives.
	Dispose of the used product in accordance with the applicable regulations in your country.

Technical specifications

No. of LED diodes	30 (SOL3552) 60 (SOL3569 and SOL3576)
Degree of enclosure protection	IP44
Length of the lead cable	2m
Distance between the bulbs	20 cm
LED light color	white
Battery	„AA” 1.2V 400mAh Ni-MH (SOL3552) „AA” 1.2V 600mAh Ni-MH (SOL3576 and SOL3576)
Total length	3,8m (SOL3552) 5,8m (SOL3569 and SOL3576)

Charging and operation

1. **Set the switch (located on the back of the solar module housing) to the "S" or „F” position.** Charge the solar product by placing it directly under sunlight for at least 7-8 hours.

EXERCISE PARTICULAR CAUTION!

2. The duration of product illumination depends on the state of the battery charge
3. The light will automatically turn on and charge in direct sunlight during the day and illuminate at night.
4. **This solar lamp also has two functions: „S” – steady on; „F” – flash.**

TIPS:

Install the solar product in a location where it will receive direct sunlight. **Leave the switch in the "S" or „F” position.** At night, place it outdoors away from other light sources such as street lamps, as this may prevent the product from turning on automatically at night. The duration of illumination depends on the amount of sunlight the solar product receives, geographic location, weather conditions, and time of day.

Maintenance

1. Ensure that the switch is set to "S" or „F” position.
2. Keep the solar panel clean.
3. Prolonged exposure to atmospheric precipitation may cause metal components to rust.
4. If the solar product does not illuminate after approximately 8-12 months of use, replace the batteries, as they may be weak or depleted. (1 piece of "AA" 1.2V, Ni-MH, rechargeable battery - use the same type as recommended).
5. Battery replacement:
STEP 1: Unscrew the battery compartment cover using a cross-head screwdriver (not included).
STEP 2: Remove the depleted battery and install 1 new AA battery following the polarity +/- markings. Carefully open the compartment and ensure that the welding wires inside the battery terminals are not damaged.
STEP 3: Place the battery compartment cover back on and screw it tightly, ensuring it is properly sealed.

The importer/manufacturer reserves the right to make modifications and changes to the instructions.