

INSTRUKCJA

	Rim
	Cercle
	Basketring
	Korb
	Obręcz
x 1	
2	

	Net
	Filet
	Net
	Netz
	Siatka
x 1	
3	

	washer
	Rondelle
	Onderlegschijf
	Unterlegscheiben
	Podkładki
x 8	
6	

	Screw
	Vis
	Schroef
	Schraube
	Śruby
x 4	
4	

	Nuts
	Ecrous
	Moeren
	Muttern
	Nakrętki
x 4	
5	


Przed montażem i użytkowaniem produktu należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Przed montażem należy upewnić się, że opakowanie zawiera wszystkie niezbędne elementy

Dołączony zestaw montażowy jest przystosowany do montażu obręczy do tablicy, w wypadku montażu do ściany należy zaopatrzyć się w odpowiedni zestaw montażowy dostosowany do podłoża.

OSTRZEŻENIE

Produkt oraz jego opakowanie nie są zabawkami i zawierają małe elementy, trzymać z daleka od dzieci, istnieje ryzyko uduszenia lub nieszczęśliwego wypadku.



Kosza nie należy używać do agresywnych wsadów, nie należy wisieć na obręczy.

Nie należy wspinać się na kosz. Dzieci znajdujące się w pobliżu kosza powinny być pod kontrolą osoby dorosłej.

Kosz powinien być używany wyłącznie po uprzednim montażu.

Produkt do użytku zewnętrznego. Aby wydłużyć żywotność produktu, gdy nie jest użytkowany zaleca się przechowywanie go w suchym pomieszczeniu.

Produkt należy czyścić łagodnymi środkami czystości, nie szorować. Każdorazowo przed użytkowaniem należy upewnić się że wszystkie elementy są poprawnie zamontowane, a śruby są dokręcone.

INSTRUCTION

	Rim
	Cercle
	Basketring
	Korb
	Obłęcz
x 1	
2	

	Net
	Filet
	Net
	Netz
	Siatka
x 1	
3	

	washer
	Rondelle
	Onderlegschijf
	Unterlegscheiben
	Podkładki
x 8	
6	

	Screw
	Vis
	Schroef
	Schraube
	Srubby
x 4	
4	

	Nuts
	Ecrous
	Moeren
	Muttern
	Nakrętki
x 4	
5	


Before installing and using the product, please read the following instructions carefully.

Before installation, make sure that the package contains all the necessary components

The attached mounting kit is adapted for mounting the rim to the backboard, in the case of mounting to the wall, you should obtain an appropriate mounting kit adapted to the surface.

WARNING

The product and its packaging are not toys and contain small parts, keep away from children, there is a risk of suffocation or an accident.



The hoop should not be used for aggressive dunks, do not hang from the hoop.

Do not climb on the hoop. Children near the hoop should be under the supervision of an adult.

The rim should only be used after assembly.

Product for external use. To extend the life of the product, when not in use, it is recommended to store it in a dry place.

The product should be cleaned with mild detergents, do not scrub.

Each time before use, make sure that all elements are correctly mounted and the screws are tightened.